VMS Lite - Mac 版

用户手册

Version : 8.1.25.5

目录	II
1 安装与卸载	1
1.1 安装 VMS Lite(Video Management System Lite)	1
1.2 卸载 VMS Lite	2
2VMS Lite 的使用及操作说明	
21 管理功能的使用及操作说明	А
	л
2.1.2 浴加硬件设备	5
2.1.2.1 添加扫描的局域网设备	6 -
2.1.2.2 配直日辺短证 2.1.2.3 手动添加设备	/q
2.1.2.3.1 IP 地址添加硬件	9
2.1.2.3.2 序列号添加硬件	9
2.1.2.4 编辑设备属性	10
2.1.2.5 删除设备	11
2.1.3 仔储配直	11
2.1.3.1 配置存储路径、码流类型、保留时间	12
2.1.3.2 配置录像类型、时间计划 2.1.2.2 计划尾性配置	
2.1.3.5 日刻周庄癿直	
2.1.4 用户配置	15
2.1.4.1 用户添加	
2.1.4.2 编辑用户	17
2.1.4.3 删除用户	18
2.1.5 系统参数的设置	18
2.1.5.1 基本参数的设置	19
2.1.5.2 管理选项的设置	20
2.1.5.2.1 服务状态的设置	20
2.1.5.2.2 寻入寻出各广项汇直	21
2.1.b.1 恍图编挥 21611 新媨视网	22 כר
2.1.6.1.2 视图内容编辑	22
2.1.6.1.3 修改视图名称	25
2.1.6.1.4 删除视图	25

2.1.6.1.5 设置视图轮巡	26
2.1.6.1.6 保存编辑	26
2.2 操作功能的使用及说明	27
221 空时预览	27
2.2.1.1 实时预览功能介绍	28
2.2.1.2 视图切换视频	
2.2.1.3 选择摄像机顶览视频	
2.2.1.4 PTZ 控制	
2.2.1.5 视频窗口上具栏功能说明	
2.2.1.6 视图轮巡	
2.2.1.7 全併	
2.2.2 回放	32
2.2.2.1 回放界面功能介绍	32
2.2.2.2 平台录像回放	33
2.2.2.2.1 切换视图回放录像	33
2.2.2.2.2 选择摄像机回放录像	33
2.2.2.3 搜索录像	
2.2.2.2.4 回放录像	
2.2.2.2.4.1 同步回放	
2.2.2.2.4.2 独立回放	35
2.2.2.2.4.3 循环回放	
2.2.2.3 平台录像导出	
2.2.2.4 设备录像回放	40
2.2.2.4.1 选择摄像机回放录像	40
2.2.2.4.2 搜索录像	41
2.2.2.4.3 回放录像	41
2.2.2.5 设备录像导出	43
2.2.3 电子地图	44
2.2.3.1 电子地图编辑	44
2.2.3.1.1 自定义地图	45
2.2.3.1.2 添加摄像机元素	45
2.2.3.1.3 添加其他元素	46
2.2.3.2 电子地图预览	47
2.2.4 导出列表	48
3 登出	49

1 安装与卸载

1.1 安装 VMS Lite(Video Management System Lite)

使用 VMS Lite 之前需要安装 VMS Lite, 安装步骤如下: 步骤 1: 选择 VMSLite 安装文件



步骤2 单击"安装",完成安装。

装。



1.2 卸载 VMS Lite

您可以参照下面的步骤卸载 VMS Lite。

步骤1 选择卸载文件,如图:



步骤2 双击卸载文件,开始卸载。



步骤 3 单击"继续",完成卸载。 卸载完成后点击"关闭"



2VMS Lite 的使用及操作说明

在应用程序中找到"VMS_Lite.app",双击启动应用程序。如图:

121			Q 5	EM.
人收藏	名称	个修改日期	大小	种类
AirDron	ITunes.app	2015年8月13日下午4:26	319.9 MB	应用程序
	1 🕆 🕆 Keynote.app	2015年5月1日 下午4:53	612 MB	应用程序
3 我的所有文件	💰 Launchpad.app	2015年8月23日上午8:44	1.3 MB	应用程序
C iCloud	Mission Control.	app 2015年8月23日上午8:45	864 KB	应用程序
	MonitorClient.ap	p 2016年5月12日下午5:38	1.9 MB	应用程序
ፇ∾ү 应用程序	📕 Numbers.app	2015年5月1日 下午4:52	364.4 MB	应用程序
■ 桌面	🗾 Pages.app	2015年5月1日 下午4:52	478.1 MB	应用程序
1 文稿	👪 Photo Booth.app	2015年8月23日下午12:18	6.3 MB	应用程序
	Qt Creator.app	2012年8月9日 上午10:44	245.3 MB	应用程序
U 下载	Q QuickTime Playe	r.app 2015年9月2日上午2:35	16.2 MB	应用程序
─ 影片	Safari.app	2015年6月23日 上午4:25	47.2MB	应用程序
 ♬ <u>≠</u> ⊑	Time Machine.ap	pp 2015年8月23日上午8:45	3 MB	应用程序
	VI Monitor.app	2016年1月25日 下午4:09	5.5 MB	应用程序
圖 图片	VMS_Lite.app	今天 下午2:32	6.9 MB	应用程序
CosB	🛃 VMS_Manageme	nt.app 2017年11月15日下午3:24	209.7 MB	应用程序
	VMS_MonitorClie	ent.app 2017年9月6日下午2:02	8.9 MB	应用程序
计	Xcode.app	2015年10月21日 上午10:58	9.54 GB	应用程序

第一次运行应用程序要添加一个管理员用户。

VM	S Login		
第一次登录本系统	,请先添加一 [,]	个管理员。	
用户			
admin		*	
密码			
重复密码			
•••••			
	添加		

当超级管理员用户添加成功后,程序会自动进入到主界面。此时会进入到设备添加的界面, 设备添加可参照管理人员使用及操作说明中的介绍。

			Monitor C	lient			2017/11/30 11:23:20 [-+ - 6]
📮 主页	● 设备管理						
已添加的设备	(设备:0, 已选择:0, 总通道数:0)						
■ 设备名称							
添加	编辑 删除						
在线设备 (设	备:68, 已选择:0, 总通道数:434)						
■ 设备名称							
NVR	Herospeed,NVR				44:43:3A:33:33:3A	NVR_HI3520C	0_4_V7.1.45.4
NVR	Herospeed,NVR				62:9C:1A:28:55:25	NVR_HI3520D	
NVR	Herospeed,NVR	172.18.199.65			00:48:12:13:29:3F	NVR_HI3536_	36_V7.1.36.4
NVR	Herospeed,NVR				1E:48:32:13:29:C8	NVR_HI3520E	0_9_V7.1.20.3
XVR	Herospeed,XVR				0A:10:10:10:10:13	XVR_3531A_2	826_8_v7.1.36.3
NVR	Herospeed,NVR	172.18.193.163			1A:1D:1F:38:64:F2	NVR_HI3536C	94G_16_V7.1.47.1
漆加至	pjłłi ▼						

说明:

- 系统第一次添加的用户为超级用户,拥有最高权限,可对其他用户进行操作。但不可删除自身相关配置信息。
- 为了安全,建议将第一次添加的超级用户的密码设置比较复杂的密码。

2.1 管理功能的使用及操作说明

管理人员使用本系统主要是进行相关信息的配置以及对其他权限的人员的管理,因而本章节主要围绕该部分展开。

2.1.1 登录

根据权限的不同,可将用户分为管理者和操作者。管理人员身份登录需要对应权限的账户。

VMS	Login	
用户		
admin 密码	~	
2 记住密码	自动登录	

第一次登录后进入主界面如下:

				Monitor Clien		ъ×
■ 主页						
主要						
美时 预况	が加速	通程回放	电子地图			
管理						
۲	2	~	<u></u>	==		
设备管理 	用戶管理	存在時代十次月	守田列表	倪煦设置	条统选项	
其它						
\$						
关于						

2.1.2 添加硬件设备

添加新设备可点击管理模块中的"设备管理"按钮。此时会自动将局域网里面的硬件设备扫描显示出来如下图所示。

			Monitor C	lient		2017/11/30 11:28:43 (+ - 4)
📮 主页	9 设备管理					
已添加的设备	(设备:0,已选择:0,总通道数:0)					
■ 设备名称						
添加	编辑 删除					
在线设备 (说	3备:67, 已选择:0, 总通道数:449)					
■ 设备名称						固件版本
NVR	Herospeed,NVR				1A:1D:1F:38:64:D3	NVR_WIFIHI3520D2G_4_V7.1.27.2
NVR	Herospeed, NVR				1A:1D:1F:38:64:F2	NVR_HI3536D4G_16_V7.1.47.1
NVR	Herospeed, NVR					NVR_HI3520D_4_v5.1.39
NVR	Herospeed,NVR	172.18.197.88			44:43:3A:33:33:3A	NVR_HI3520D_4_V7.1.45.4
NVR	Herospeed, NVR	172.18.199.65			00:48:12:13:29:3F	NVR_HI3536_36_V7.1.36.4
NVR	Herospeed,NVR	172.18.197.182			0E:A8:EA:C2:39:2D	NVR_HI3536X64_64_v7.1.49.2
漆加至	周期					

2.1.2.1 添加扫描的局域网设备

选择你需要的设备,然后点击 添加至 按钮即可。

	1		Monitor C	lient		2017/11/30 11:31:31 🕞 — 🖓	×
📮 主页	● 设备管理						
Diff tracks	(20年・0 日本語・0 日海道時・0)						
■ 设备名称							
186.70	第4 開除						
在线设备(谈	3备:67, 已选择:1, 总通道数:449)						
■ 设备名称	协议	地址	端口	已添加	硬件地址	固件版本	ų,
NVR	Herospeed,NVR	172.18.194.184	80	杏	1A:1D:1F:38:64:D3	NVR_WIFIHI3520D2G_4_V7.1.27.2	
NVR	Herospeed,NVR				1A:1D:1F:38:64:F2	NVR_HI3536D4G_16_V7.1.47.1	
NVR	Herospeed, NVR				62:9C:1A:28:55:25	NVR_HI3520D_4_v5.1.39	
NVR	Herospeed,NVR				44:43:3A:33:33:3A	NVR_HI3520D_4_V7.1.45.4	
NVR	Herospeed, NVR	172.18.199.65			00:48:12:13:29:3F	NVR_HI3536_36_V7:1.36.4	
NVR	Herospeed,NVR	172.18.197.182			0E:A8:EA:C2:39:2D	NVR_HI3536X64_64_v7.1.49.2	
漆加至	19197i 🔻						

此时进入到如下页面,如果已经配置自动验证可直接点击**下一步**按钮,否则请参照配置自动验证部分进行配置,或者手动输入用户和密码进行配置。

添加设备								×
输入IP地址 请输入要添加硬件的II 用默认的用户名密码。	⁹ 地址,你⊏ 心部就认听	可以选择合适	的协议来加快	共扫描过程。 程	序会优先使用你	输入的	用户名和密码来连接,如果你没有输入,则尝试使	-
IP		用户	密码	通道数	协议			
172.18.194.184	80	ı		4	Herospeed,N	VR –		
172.18.193.163	80			16	Herospeed,N	VR 👻		
172.18.193.6	80			4	Herospeed,N	VR 👻		
172.18.197.88	80			4	Herospeed,N	VR 👻		
								Ч
「添加P2P设备——								٦.
系列号	用户	密码	j 通ì	道数	协议		状态	
			1	P2P IF	PC -			

点击下一步完成验证,验证通过后可点击

按钮将设备添加到系统中。添加

完成后会进入到如下界面。

			Monitor	Client		2017/11/30 13:35:26 🕞	- 80 >
📮 主页 🛛 🔋 🤅	设备管理						
已添加的设备 (设备:24	, 已选择:0, 忌通追数:15.	2) National					
■ 设备名标							
172.18.193.6	Herospeed,NVR	172.18.193.6					
172.18.197.182	Herospeed,NVR						
172.18.195.123	Herospeed,XVR						
172.18.196.110	Herospeed,XVR						
172.18.196.83	Herospeed, IPC	172.18.196.83					
172.18.196.85	Herospeed, IPC	172.18.196.85			80		
添加 编辑	删除						
在线设备 (设备:67,已进	些择:67, 总通道数:449)						
💹 设备名称							-
NVR	Herospeed,NVR	172.18.194.184			1A:1D:1F:38:64:D3	NVR_WIFIHI3520D2G_4_V7.1.27.2	
NVR	Herospeed,NVR				1A:1D:1F:38:64:F2	NVR_HI3536D4G_16_V7.1.47.1	
NVR	Herospeed, NVR				62:9C:1A:28:55:25	NVR_HI3520D_4_v5.1.39	
NVR	Herospeed,NVR				44:43:3A:33:33:3A	NVR_HI3520D_4_V7.1.45.4	
VR NVR	Herospeed,NVR	172.18.199.65			00:48:12:13:29:3F	NVR_HI3536_36_V7.1.36.4	
NVR	Herospeed, NVR	172.18.197.182		是	0E:A8:EA:C2:39:2D	NVR_HI3536X64_64_v7.1.49.2	
添加至 刷新 ▼							

添加

2.1.2.2 配置自动验证

为方便添加设备,可选择配置自动验证。进入相关界面点击设置默认用户名密码即可添加相关信息。

添加设备								×
输入IP地址 请输入要添加硬件的IP地 用默认的用户名密码。	啦,你可以 一般从的用	选择合适的协	iV≭.nnt	, 扫描过程。 程	序会优先使用化	尔输入的	用户名和密码来连接,如果你	没有输入,则尝试使
IP	端口	用户 [密码	通道数	协议		状态	
	80			1	Auto	•		
「添加P2P设备───────────────────────────────────	田内	17,257	1812	**/	14-201		4 2 ×]
<u>条列号</u>	<u> </u>		<u>通道</u> 1	致 P2P II	か议 PC マ	<u> </u>	状态	
							 ۲-	

弹出添加用户名和密码对话框(尽量将所有用户名和密码组合输入以便于设备的添加),具体设置步骤如图所示。

设置默认连接用户	×
如果你不想每次都重复输入用户名密码,则把它们 表。]添加到此列
2 ^{3户名称} 3 密码 admin admin	① 添加
	移除
④ 确定	取消

2.1.2.3 手动添加设备

			Monitor C	ient		2017/11/30 13:37:4	1 G – 8 🗡
📮 主页	● 设备管理						
已添加的设备(诊	设备:0, 已选择:0, 总通道数:0)						
■ 设备名称							
添加 望	調 删除						
在线设备 (设备:	: 68, 已选择:0, 总通道数:460)						
■ 设备名称							-
IPC	Herospeed,IPC		8859		00:01:02:89:6C:48	3516D_IMX123_W_7.1.34.1	
HeroSpeed	OnvitIPC		8861				
IPC	Herospeed, Fisheye				00:00:1B:09:48:7F	3519V101_IMX226_W_7.1.38.5	
IPD-D41C00-BS	OnviţIPC		8999				
IPD-E24Y02-BS	OnviţIPC		8999				
IPC	Herospeed, Fisheye	172.18.190.163	8863	a	00:12:13:03:BC:11	3516D_IMX326_FISHEYE_W_7.1.38.6	
漆加至	11977 -						
A REAL PROPERTY AND ADDRESS							

2.1.2.3.1 IP 地址添加硬件

输入 IP 、端口号、用户名、密码、通道数和选择协议类型来新增设备

IP 端口 月 ■ 80	用户 密码 通道数 1 1	协议	状态
80	1		
	-	Auto	

2.1.2.3.2 序列号添加硬件

输入设备序列号、用户名、密码、通道和选择协议来新增 P2P 设备

「添加P2P设备———					
系列号	用户	密码	通道数	协议	状态
			1	P2P IPC 🗢	

完成手动新增设备。

已添加的设备 (设备:2,已)	选择:0, 总通道数:2)		
■ 设备名称			
172.18.196.83	Onvif,IPC	172.18.196.83	
9860228094181	Herospeed,P2P IPC	www.freeip.com	
添加 编辑	删除		

2.1.2.4 编辑设备属性

设备属性可以直接在设备管理界面操作,选择需要操作的设备,点击

编辑

			Mon	nitor Client		2017/11/30 13:46:02 🕞 — 🗗 🕽
📮 主页 🛛 🧶	设备管理					
已添加的设备 (设备:2)	, 已选择:1, 总通道数:2)					
■ 设备名称			0			
172.18.196.83	OnvițIPC	172.18.196.83 🥖	/			
9860228094181	Herospeed, P2P IPC	www.freeip.com			0	
0						
添加 编辑	删除					
在线设备 (设备:68,已	选择:0, 总通道数:460)					
■ 设备名称						固件版本
IPC	Herospeed,IPC				00:01:02:89:6C:48	3516D_IMX123_W_7.1.34.1
HeroSpeed	OnvițIPC		88			
IPC	Herospeed, Fisheye				00:00:1B:09:48:7F	3519V101_IMX226_W_7.1.38.5
IPD-D41C00-BS	OnvițIPC		89	99 否		
IPD-E24Y02-BS	OnvitIPC		89	99 否		
IPC	Herospeed, Fisheye	172.18.190.163	88		00:12:13:03:BC:11	3516D_IMX326_FISHEYE_W_7.1.38.6

弹出设备属性对话框

编辑设备	ŕ ×
名称	9860228094181
IP	www.freeip.com
端口	0
协议	Herospeed,P2P IPC
通道数	1
用户	admin
密码	•••••
	确定 取消

在此可以修改设备名称、设备的端口号、设备的通道数、设备的登陆用户名以及登陆密码等。

2.1.2.5 删除设备

勾选需要删除的设备点击删除即可。其他与改设备关联的信息也将自动删除。

	<u> </u>		Monitor C	lient		2017/11/30 13:53:17 🕒 - 6
📮 主页 🛛 🧶	设备管理					
已添加的设备 (设备:2.	2, 已选择:0, 总通道数:150					
🔲 设备名称 📵						
172.18 196.83	OnvițIPC	172.18.196.83				
9860228094181	Herospeed, P2P IPC	www.freeip.com				
	OnvitIPC				8999	
172.18.190.180	Herospeed, Fisheye					
172.18.190.166	OnvitIPC				8999	
172.18.190.31	Onvitte	172.18.190.31			8031	
漆加 编辑	BUR:					
存线设备 (设备:68. 円)	选择:68.总诵道数:460)					
☑ 设备名称						
IPC	Herospeed,IPC				00:01:02:89:6C:48	3516D_IMX123_W_7.1.34.1
HeroSpeed	OnvitIPC		8861			
🗹 IPC	Herospeed, Fisheye				00:00:1B:09:48:7F	3519V101_IMX226_W_7.1.38.5
IPD-D41C00-BS	OnvițIPC		8999			
IPD-E24Y02-BS	OnvitIPC		8999			
🗾 IPC	Herospeed, Fisheye		8863			3516D_IMX326_FISHEYE_W_7.1.38.6
漆加至 刷新 🔻						

2.1.3 存储配置

显示所有设备的存储配置信息

		1	Monitor Client		2017/11/30 13:58:58 🕞 — 🗗 🗙
📑 主页					
■ 摄像机	模板				
🗙 📾 Server	模板->	移动侦测		马流	
> m 172.18.196.83					
> m 9860228094181	通道概述				
> m 172.18.190.205					-
→ m 172.18.190.180	172.18.196.83_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> ■ 172.18.190.166	9860228094181_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
m 172.18.190.31	172.18.190.205_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.193.6	172.18.190.180_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
m 172.18.197.182	172.18.190.166_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.196.110	172.18.190.31 1	ж ж	5天 丰码座	C:/VMS/Record	
m 172.18.196.87	1721819361	ж. М. Т.	5.开 土四库	C:A/MS/Record	
> m 172.18.198.204	172101036_1	1) 7	5.7. ±1990	CARAS (Decord	
> m 172.18.193.37	172.18.193.0_2			C. WINS/Record	
> m 172.18.196.85	172.18.193.6_3	从不	5 天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.198.171	172.18.193.6_4	从不	5 天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.198.205	172.18.197.182_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.199.150	172.18.197.182_2		5天 主码流	C:/VMS/Record	
m 1/2.18.196.109	173101071033	117	c <u>∓</u> → m⊭	CABAC (Decord	
> m 1/2.18.193.204	应用模板				
> m 1/2.18.196.89 -					

点击左边即可根据需求显示全部通道、某一设备的通道或单个通道的通道信息。此信息显示在上图。

			Monitor Client		2017/11/30 14:03:48 🕞 — 🗗 🗙
📑 主页 💦 😽 存储计划					
■ 摄像机					
	模板				
190 오					
■ 172.18.190.205_1	模板->			C:/VMS/Record	
■ 172.18.190.180_1					
■ 172.18.190.166_1	通道概述				
■ 172.18.190.31_1					
	172.18.196.83_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	9860228094181_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.190.205_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.190.180_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.190.166_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.190.31_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.193.6_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.193.6_2		5天 主码流	C:/VMS/Record	
			5天 主码流	C:/VMS/Record	
			5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.197.182_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	172.18.197.182_2		5天 主码流	C:/VMS/Record	
	170 10 107 100 0	117	c = +m#	CiABAC Bacard	•
	应用模板				

2.1.3.1 配置存储路径、码流类型、保留时间

					Monitor Clier			2017/11/30 14:07:21 🕞 — 🗗 🕽
	📮 主页 💦 🤜 存储计划							
	■ 摄像机							
		模板						
~ "	Server "		模板->				C:/VMS/Record	
>	m 172.18.196.83							
>	m 9860228094181	通道	藏述					
>	m 172.18.190.205							•
>	m 172.18.190.180		172.18.196.83_1			主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.190.166		9860228094181_1			主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.190.31		172.18.190.205_1			主码流	C:/VMS/Record	
>	■ 172.18.193.6		172.18.190.180_1			主码流	C:/VMS/Record	
>	■ 172.18.197.182		172 18 190 166 1	ᄊᄍ	5.75	士四等	C•N/MS/Record	
>	➡ 172.18.196.110		17210100211		·		CrAllAC (Decord	
>	■ 172.18.196.87		172.18.190.51_1			土田市	C,/ vivis/necolu	
>	m 172.18.198.204		172.18.193.6_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.193.37		172.18.193.6_2			主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.196.85					主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.198.171		172.18.193.6_4			主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.198.205		172.18.197.182_1			主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.199.150		172.18.197.182_2			主码流	C:/VMS/Record	
>	m 172.18.196.109	-	173 10 107 103 3	117	с т	+7771247	CABAS Record	-
>	m 172.18.193.204	应用	機板					
>	m 172.18.196.89							

点击红色箭头位置即可进行保留时间、录像码流、录像路径的设置

当对通道的相关信息作出修改后,系统会会弹出保存提示按钮,可选择是否对通道的修改应 用或者取消。

			Monitor Client			2017/11/30 14:10:37 🕞 — 🖧 🗙
📮 主页						
■ 損傷机	提板					
👻 📾 Server	横板->				C:/VMS/Record	
> m 172.18.196.83						
> ■ 9860228094181	通道概述					
> ■ 172.18.190.205						•
> ■ 172.18.190.180	172.18.196.83_1			子码流	C:/VMS/Record	
>	9860228094181_1			主码流	C:/VMS/Record	
m 172.18.190.31	172.18.190.205_1			主码流	C:/VMS/Record	
• • 172.18.193.6	172.18.190.180_1			主码流	C:/VMS/Record	
m 172.18.197.182	172.18.190.166_1			主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.196.110	172.18.190.31 1	从不	5天 :	主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.196.87	1721819361	 М.Т.	5 	1	C:///MS/Record	
> m 172.18.198.204	172181936.2	N.T.	5 	土动物	C://MS/Record	
> m 1/2.18.193.3/	172191026.2		57. S		CiAllAS/Record	
> m 1/2.18.196.85	172.18.193.0_3			王9978	C:/VIVIS/Necord	
• m 172.10.198.1/1	172.18.193.6_4	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record	
172.18.198.205	172.18.197.182_1	从不	5天 :	主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.199.130	172.18.197.182_2			主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.193.204	172 10 107 102 2		¢ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	→-7772 / *	CIABLE Decord	
> m 172.18.196.89		5A				

2.1.3.2 配置录像类型、时间计划

可根据需求选择不同的录像触发类型,选择录像类型后可选择对应的计划类型。可以选择默认的计划类型,也可根据实际需求来自我编辑时间计划信息。

通道	既述		 		
					录像路径
	172.18.196.83_1	从不	1天	子码流	C:/VMS/Record
	9860228094181_1	总是 <mark>从不</mark>	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.205_1	移动侦测 定时录像	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.180_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.166_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.31_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.193.6_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.193.6_2	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.193.6_3	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
通道相	既述				
					录像路径
	172.18.196.83_1	从不	1天	子码流	C:/VMS/Record
	9860228094181_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.205_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.180_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.166_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.190.31_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.193.6_1	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.193.6_2	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.193.6_3	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record
	172.18.193.6_4	从不	5天	主码流	C:/VMS/Record

2.1.3.3 计划属性配置

计划属性	×
录像计划	_ 己儉计划
23(18/01/03	录像计划: 时间表图例,
	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 星期二
	90:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 星期五
	90:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
	开始时间: 00:00 🔿 结束时间: 23:59 🔇 天: 全部 💟 设置周期

点击编辑后即可进入计划配置界面,点击总是下拉框选择新建选项。

新建计划页面可手动拖拽设置时间信息也可通过输入时间点来设置计划时间的信息。当拖拽时间错误时,点击鼠标右键即可删除该日期的的此段时间设置。点击确定即可完成录像计划的设置。

计划属性	×
录像计划	r录像计划
	录像计划: 时间表图例:
	test 重命名 删除 III III III III III III III III III
	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 ^{星期二}
	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 ^{星期三}
	00:00 02:00 04:00 05:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 ^{星期四} 11 <mark> 11 11 11 11 11 11 11 11 </mark>
	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 ^{星期六}
	开始时间: 02:00 🔶 结束时间: 23:59 🗢 天: 星期四 设置周期
	确定 取消

2.1.3.4 模版配置

当大量的通道的配置信息需要修改时,可以先配置模板然后应用于指定的通道中。

模板					
模板->	移动侦测	总是 🔻 5	主码流	C:/VMS/Record	

如下图:

- 1> 根据需求编辑对应的模板
- 2> 选择要应用模板的摄像机,全选或者部分选择均可
- 3> 设置应用到摄像机,最后点击保存即可

			Monitor Client		2017/11/30 14:26:07 🕞 — 🗗 🗙
📮 主页				0	
■ 摄像机	模板				
🕶 🗖 Server	模板->	移动侦测		C:/VMS/Record	
> ■ 172.18.196.83					
> m 9860228094181	通道概述				
> 📾 172.18.190.205	■ 通道名称				•
> m 172.18.190.180	172.18.196.83_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.190.166	9860228094181_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.190.31	172.18.190.205_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
m 172.18.193.6	172.18.190.180_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.197.182	172.18.190.166 1	从不	5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.196.110	17218190211	и т	5平 士四法	C-A/MS/Record	
> m 172.18.196.87	172.10.190.51_1		5.7. ±199%	CAMAS (Record	
> m 172.18.198.204	172.18.193.0_1	мл 	3大 王時回記	C./VWIS/Record	
> m 172.18.193.37	172.18.193.6_2	从不	5天 主码流	C:/VMS/Record	
m 172.18.196.85	172.18.193.6_3		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.198.171			5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.198.205	172.18.197.182_1		5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.199.150	172.18.197.182_2) 从不	5天 主码流	C:/VMS/Record	
> m 172.18.196.109	17210 77102 2	117	c ⊥ + <i>m</i> ⊭	CABAC /Decord	•
> m 172.18.193.204	应用模板				
m 172.18.196.89					

2.1.4 用户配置

您可以在"用户"中进行增加、删除、修改用户。

			Monitor Client	2017/11/30 14:28:54 🕞 — 🖧 🗙
	💭 主页	3 用户管理		
		超级用户		
溕	如用户			

2.1.4.1 用户添加

在"用户管理"下单击 添加用户 按钮。系统会弹出"添加用户"对话框。

添加用户									\times
用户信息									
用户类型:	操作员		用户名	称:					
密码:			密码 (重复	:):					
用户访问									
用户访	问	摄像机	实时	云台控制	手动录像	回放	AVI导出	订阅 报警	
✓ 实时		V 172.18.193.6_4							
🛃 回放		172.18.197.182_1							
✓ 编辑视图	1	172.18.197.182_2							
✓ 所有摄像	納.	172.18.197.182 3			_				•
							保存	取消	¥٦

参数	说明
用户类型	该用户的用户类型,分为管理员和操作员。不同的用户类型其权限 也不同。

用户名称	设置该用户的登陆名称。
密码	设置该用户的密码。
密码 (重复)	再次输入该用户的密码。
用户访问	当前用户的相关权限。
	当前用户相关摄像机的权限信息。

配置"用户类型"、"用户名称"、"密码"、"确认密码"以及相关权限信息。单机"保存", 完成添加用户。

说明:

超级管理员拥有最高权限且只存在一个,只能在系统第一次运行是添加。超级用户可添加管理员类型用户以及操作员类型用户。管理员只可以添加操作员用户类型。用户访问的相关权限子用户权限不可大于父用户权限。

2.1.4.2 编辑用户

对用户相关信息进行修改。可操作本用户账号以及权限比本账户低的账户。选择需要编辑的 用户行,点击"编辑用户"按钮。



在弹出的编辑用户的对话框中即可对此用户进行修改。当用户操作权限较低的账户时可 修改如图红色和黄色方框中的信息,但操作账户为登陆账户则不可操作黄色方框中内容。

编辑用户								×
用户信息								
用户类型:超	级用户		用户名称:	1				
密码: •			密码(重复)	: •				
用户访问								
用户访问	•	摄像机	实时	云台控制	手动 录像	回放	AVI导出	订阅报警
✓ 实时		☑ 172.18.196.83_1			V			
🗹 回放		9860228094181_	1 🗹					
☑ 编辑视图		₩ 172.18.190.205_1	L 🗹					
🔽 斫右掴像机	•	172 18 190 180 1						
							保存	取消

2.1.4.3 删除用户

当点击非登录用户,此 受为可操作状态。点击删除用户按钮会弹出"确认 删除用户"对话框。确认即删除用户。

说明:

用户列表会根据登陆用户的权限显示登陆用户及权限更低的用户信息。而用户只可删除 用户权限比登陆用户更低的用户。

2.1.5 系统参数的设置

系统参数包括一些基本的登陆信息的配置、系统语言的选择、存储位置的选择和高级的服务管理及导入导出配置。

			Monitor	Client	2017/11/30 14:36:34 🕒 — d 🗙 🗙
📮 主页	🛒 系统设置				
系统设置					
系统选项	登录选项	■ 记住寄码			
		■ 自动登录			
	语言选项	中文简体			
	存储选项	抓拍图像	C:\VMSLite\Picture		
		导出视频			
		记录视频			
	管理选项	服务状态: 正在运行			
			导入配置		
	其它	🗏 窗口最大化时,自	目动切换到主码流		

2.1.5.1 基本参数的设置

基本的参数如下图中红色部分。

				Monitor Client		2017/11/30 14:36:34 🕞 — 🗗 🗙
🜉 主页	系统设置					
系统设置						
系统选项	登录选项	■ 记住密码				
		■ 自动登录				
	语言选项	中文简体				
	存储选项	抓拍图像	C:\VMSLite\Picture		202	
		导出视频				
		记录视频				
	管理选项	服务状态: TF(0)				
			导入配置			
	其它	■ 會口最大化时,	自动切换到主码流			

 登陆选项:登录选项模块和登陆界面登陆选项功能是一致的。用户可根据需求自己 设定是否需要记住密码以及自动登陆,以方便之后的登陆操作亦或是保证系统的安全性。

② 语言选项:语言选项支持多国语言的切换,语言的切换生效需要重新启动 VMS Lite 软件。

			Monitor Clier	nt	2017/11/30 14:43:36 🕞 — d ^o 🗙
📮 主页	■ 系统设置				
系统设置					
系统选项	登录选项	■ 记住寄码			
		■ 自动登录			
	语言选项		要使新的语言设置生效,必须重新启动程序。		
	存储选项	抓拍图像			
		导出视频	C:\VMSLite\Export		
		记录视频			
	管理选项	服务状态: 正在运行			
		停止 I			
			导入配置		
		■ 窗口最大化时,自i	动切换到主码流		
	保存取消				

- ③ 存储选项:存储选项可设置抓拍图像、导出视频和记录视频等存储位置的设定。
- ④ 其他: 码流的自动切换的设置,在窗口最大化时,自动切换到主码流。

2.1.5.2 管理选项的设置

其它

📓 窗口最大化时,自动切换到主码流

管理选项包括 VMSLite_Server 服务的设置以及导入导出客户端。

管理选项	服务状态: 12/00/2
	停止重度
	导出配置 导入配置

2.1.5.2.1 服务状态的设置

后台 VMSLite_Server 程序的控制。

			Monitor Clien	nt	2017/11/30 14:49:48 🕞 — 🗗 🗙
📮 主页	■ 系统设置				
错误! <u>VMS服务已经</u>	停止,录像存储和设备状态不能正	<u> </u>			×
系统设置					
系统选项	登录选项	■ 记住寄码			
		■ 自动登录			
	语言选项	English	要使新的语言设置生效,必须重新启动程序。		
	存储选项	抓拍图像	C:\VMSLite\Picture		
		导出视频	C:\VMSLite\Export		
		记录视频			
	管理选项	服务状态: 已停止。			
		开启	i:		
		导出配置	导入配置		
	其它	■ 窗口最大化时,自	动切换到主码流		
	保存 取消				

可控制 VMSLite_Server 的状态,只有在开启状态才可以进行后天录像存储,设备状态才可以 正常工作。当服务状态异常时,点击重启即可。

2.1.5.2.2 导入导出客户端配置

客户端的相关配置的导入导出,方便快捷的进行客户端的配置。导出配置生成.SQL 文件保存。导入将配置相关的.SQL 文件导入。

步骤1 点击 导入配置

步骤 2 弹出的警告对话框选择"是"。



步骤 3 在弹出的导入配置对话框选择指定的配置文件,选择是。 步骤 4 配置成功后,重启客户端。

2.1.6 视图设置

视图的作用是用户可以预先编辑好视图的布局和视图的内容,快速的切换视频区域.而且将会保存到 VMS 平台里,方便以后使用。

			Monitor Client	2017/11/30 14:56:15 🕞 — 🗗 🗙
. ±	页	- 视图设置		
: 视图	■ 摄像机	● 其它		
11 累成(2x2)				

2.1.6.1 视图编辑

2.1.6.1.1 新增视图

点击新增按钮 ① 选择需要的视图布局类型

		Monitor Client	2017/11/30 14:58:29 🕞 — 🗗 🗙
📑 主页 📃 视察	수 법		
∷ 視園 🖬 摄像机 ⊖ 其			
0			
1:1			
■ 新认(2x2) 4:3			
4:3纵向	1x1		
16:9	2x2		
16:9纵向	1+5		
	2x3		
	3x2		
	2+7		
	3x4		
	4x3		
	1+12		
	4x4		
	2+18		
	5x5		
	6x6		
	6x8		
	1X/ 8v6		
	8x8		
	9x9		
	9x12		
	10x10		
	12x9		

2.1.6.1.2 视图内容编辑

有4种类型的视图内容,1.摄像机,2.图片,3.HTML网页,4.视频轮巡

选中要编辑的视图

	Monitor Client	2017/11/30 15:00:32 🕞 — 🗗 🗙
📑 主页 📲 视圈设置		
■ 视图 四 摄像机 ● 其它		幸 视图属性
\oplus		■ 启用轮巡
■ 累6人(2x2)		轮巡时长(秒):
#■新建视图(1+5)		1
		幸 元素属性

1> 设置视图窗口添加视频设备,选中摄像机,拖到目标窗口上,完成视频添加.



- 2> 设置视图窗口添加文本页面
 - a. 点击其他项
 - b. 选中"HTML 页面"
 - c. 拖到指定的窗口
 - d. 输入 web 地址

		2017/11/30 15:03:55 🕞 — 🖧 🗙		
📮 主页 🔡 视圈设置				
∷视照 ➡ 强像机 ● 其它				◆ 视图属性
HTML 页面 图49				
乾벨				轮巡时长(秒): 1
	_			
		×		
		输入要打开的网址,或HTML页面所在的本地路径:		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		幸 元家属性
保存 不保存				

- 3> 设置视图窗口添加图片
 - a. 选中"图像"
 - b. 拖到指定窗口
 - c. 选择图片

	Monitor Client		2017/12/01 15:44:50 G →
🜉 主页 📲 视图设置			
∷ 祝園 De 新像机 O 其它		×	卒 视图属性
HTML 页面	💼 🖂 🟦 🗮 🎹 📾 🖌 🛄 Debug	0 🖞 🖂 Q. Search	目息用始進
649 643	Frevite INIS/CommUNA (#/n) Chood Drive Initial (Execution), and (#/n) A. (2016) Initial (Execution), and (#/n) III All Initial (Execution), and (#/n) III Tell Initial (Execution), and (#/n) III All (#/n), and (#/n) Initial (Execution), and (#/n) III All (#/n), and (#/n) Initial (#/n), and (#/n) III All (#/n), and (#/n) Initial (#/n), and (#/n) III All (#/n), and (#/n) Initial (#/n), and (#/n) III All (#/n), and (#/n) Initial (#/n), and (#/n) III All (#/n), and (#/n) Initial (#/n), and (#/n) III All (#/n), and (#/n) Initial (#/n), and (#/n)		u£antri⊀ (#) : ∎
	Coe8 SENTION		☆ 元素属性
	Decise BAR/18 WAGDa to Freebon New Folder Coptions	Cancel	
保存			

- 4> 设置视图窗口添加窗口轮巡
 - a. 选中"轮巡"
 - b. 拖到指定窗口
 - c. 选择需要窗口轮巡的设备
 - d. 设置窗口视频轮巡的时间
 - e. 设置视频的码流类型

Se Monitor Client	2017/06/26	6 17:23:40
🖵 英时 🗈 回放 🖽 电子地图 🎦 管理 🕧 🗄	契助	
管理 列表 设置		
▲ 新页面		
视图设置	已进摄像机	保存
视图 🕂 🖉 Server	- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	图属性
IT2.18.195.93		
■ 新進視問(1+5)		启用轮巡
Ⅲ 新建视图(1x1)		◎町長(杪):
■ 172.18.195.93_4		
H 172.18.195.93_5		
■ 172.18.195.93_6		
■ 172.18.195.93_7 ■	上8	
默U(紀巡时间(秒) 法tur元表		
摄像机 默认 四流	下移	
主码流	提示: 72主窗终讲入编辑状态。	
	福定 取消 元	素属性
		:件器径: ;Lite/help/logo.png
		浏览
HEROSPEED	HEROSPEED HEROSPEED	
The Open Plarform Company		

2.1.6.1.3 修改视图名称

双击要修改的视图进入编辑状态,修改视图名称

			Monitor Client	2017/11/30 15:09:10 🕞 — & 🗙
= +	. 🗖	■ 初期设置		
		- Done of the	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■ 视期	▶ 摄像机	● 其它	新闻 hao123 她图 视频 贴吧 学术 登录 设置	幸 视图属性
HTML 页面			轮巡设置 ×	
图像				■ MELTERIZES \$\$\text{Weble}(\$\$\$):
#C100			所有描参机	
L			✓ m Server 増加 名称 时间 弱流	
			✓ ● 172.18.196.83	
			■ 172.18.196.83_1 清空	
			✓ ■ 9860228094181	
			■* 9860228094181_1	
			✓ m 172.18.190.205	✿ 元素属性
			試験においていたのでは、1000000000000000000000000000000000000	
			WILLS TE	
			主研究	
保存	不保存			

2.1.6.1.4 删除视图

选择视图右键弹出菜单选择删除视图

	Monitor Client	2017/11/30 15:11:45 🕒 - 57 🗙
📮 主页 🔡 视图设置		
		幸 视图属性
\oplus		■ 应用轮框
■ 默认(2x2)		
		✿ 元素属性

2.1.6.1.5 设置视图轮巡

- 1> 选中"开启轮巡"
- 2> 设置轮巡间隔时间
- 3> 设置视频轮巡码流

	Monitor Client	2017/11/30 15:20:12 🕞 — 🗗 🗙
📮 主页 🔡 视图设置		
※ 税用 ■ 振歩机 ● 其它 HTML 页面 取像 総紙		★ 校園開性 ■ 加用伝道 応照号任(10): ① 1
	所有質學机 已选择像机	
	✓ ● Server ////////////////////////////////////	×
		◆ 元家属性
保存		

2.1.6.1.6 保存编辑

视图编辑完成后一定要记得点击保存才会生效。

	Monitor Client	2017/11/30 15:22:30 🕒 — 🗗 🗙
📑 主页 🔡 视图设置		
∷视图 ¤ 摄像机 ● 其它	新闻 hao122 热图 脱极 贴吧 艺术 呈示 全型	幸 视图属性
HTML页面		■ 启用轮巡
图像	Bai创 百度	轮巡时长(秒):
₩¥		
	×	1
		幸 元素属性
	● 放発 ■ お 個 見 示 只 在 立 対 構 ず 下 有 立	403/2/LEE
		彩色似直
	手机百度	
	把百席设为主页 关于百克 About Baldu 百居镇广	
/		
保存		

2.2 操作功能的使用及说明

VMS Lite 配置完成后, 就可以使用 VMS Lite 预览、回放、电子地图等一系列功能。

2.2.1 实时预览

实时预览界面

	Monitor Client	2017/11/30 15:24:21 G· — d ⁻ 🗙
📮 主页 🛛 🔄 视图(2x2)		
🔊 🗆 • 🔳 • 🙆 🕖 📀		
■ 提像机		
✓		
✓ ■ 172.18.196.83		
■ 172.18.196.83_1		
✓ ■ 9860228094181		
9860228094181_1		
 m 172.18.190.205 		
■ 172.18.190.205_1		
✓ ■ 172.18.190.180		
■ 172.18.190.180_1		
 ✓ ■ 172.18.190.166 		
■ 172.18.190.166_1		
 ✓ ■ 172.18.190.31 		
■ 172.18.190.31_1		
 ✓ ■ 172.18.193.6 		
■ 172.18.193.6_1		
■ 172.18.193.6_2		
■ 172.18.193.6_3		
172.18.193.6_4		
 ✓ ■ 172.18.197.182 		

2.2.1.1 实时预览功能介绍

	Monitor Client	2017/11/30 15:3 🕑 🕒 🗗 🗙
2 - 3 ^{主页} ① 5 ^元 (2x2) 7	0	
👻 📾 Server		
✓ ■ 172.18.196.83		
■ 172.18.196.83_1		
✓ ■ 9860228094181		
■ 9860228094181_1		
 ✓ ■ 172.18.190.205 		
■ 172.18.190.205_1		
✓ m 172.18.190.180		
■ 172.18.190.180_1		
✓ ■ 172.18.190.166		
1 72.18.190.166_1		
 ✓ ■ 172.18.190.31 		
■ 172.18.190.31_1		
✓ ■ 172.18.193.6		
■ 172.18.193.6_1		
■ 172.18.193.6_2		
172.18.193.6_3		
■ 172.18.193.6_4		
✓		

- 1> 注销:退出当前用户,返回到登录界面.
- 2> 视图轮巡: 轮巡所有设置轮巡的视图
- 3> 图像大小:
 - a. 常规:图像以实际比例显示.
 - b. 拉伸:图像以窗口的大小显示.
 - c. 1倍:图像不缩放.
 - d. 2倍:图像放大2倍.
 - e. 3倍:图像放大3倍.
- 4> 视图:选择视图窗口的布局类型.
- 5> 抓拍:对当前窗口抓拍图片.
- 6> 关闭当前摄像机视频.
- 7> 云台控制(只对支持云台控制功能的设备有效).
- 8> 全屏: 全屏视图

2.2.1.2 视图切换视频

使用用户设置好的视图布局快速的切换视图预览视频

		Monitor Client	2017/11/30 15:36:47 🕞 — 🗗 🗙
📮 主页 🛛 😽 视	见图(2x2)		
■ 提像相			
輸入视图名称			
₩ 默认(2x2)			
■ 新建视图(1+5)			

2.2.1.3 选择摄像机预览视频

选择摄像机拖到指定的窗口预览视频



2.2.1.4 PTZ 控制

a.选中需要云台控制的窗口.

b. 在该 PTZ 控制台里对选中的窗口进行云台控制.



需要设备支持云台控制。



- 1> 方向控制,支持8个方向转动。
- 2> 放大功能
- 3> 缩小功能
- 4> 远聚焦
- 5> 近聚焦
- 6> 光圈关闭
- 7> 光圈打开
- 8> 云台转动速度

2.2.1.5 视频窗口工具栏功能说明

视频窗口单击右键,出现右键菜单。 a.当前窗口的视频停止和开启 b.抓拍图片 c.本地录像 d.语音对讲 e.伴音. f.码流切换 g.鱼眼模式(需设备支持) h.数字放大



2.2.1.6 视图轮巡

点击轮巡按钮开启视图轮巡,再次点击关闭轮巡。



2.2.1.7 全屏

点击全屏进入视图全屏模式,右击界面点击退出全屏按钮或键盘 Esc 键可退出全屏模式。



2.2.2 回放

回放分为平台录像回放和设备录像回放。

平台回放功能只有在存储管理模块有配置的情况下才能回放,设备回放功能只有在设备有录像的情况下才能回放。

2.2.2.1 回放界面功能介绍



- 2> 图片大小
 - a. 常规: 图像以实际比例显示
 - b. 拉伸: 图像以窗口的大小显示

- c. 1倍:图像不缩放
- d. 2倍:图像放大2倍
- e. 3倍:图像放大3倍
- 3> 抓拍:保存当前选中播放窗口中视频图像
- 4> 导出
 - a. 平台回放中导出当前选中播放窗口中选择时间段视频
 - b. 设备回放中导出文件列表中选中的视频文件
- 5> 设备: 进入设备回放界面
- 6> 全屏:视图进入全屏模式

2.2.2.2 平台录像回放

2.2.2.2.1 切换视图回放录像

使用用户编辑好的视图快速的切换回放录像

		Monitor Client	2017/12/01 15:23:41 ▷ - 42 ×
📮 主页	22 祝園		
	①		
	■ 摄像机		
输入视题名称			
: 訳 认(2x2)			
ļ			
		15:20 15:21 15:22 2017-12-01 15:22:24.830 15:23 15:2	
			● + - ● + 1x 5 ↔

2.2.2.2.2 选择摄像机回放录像

选择要回放的摄像机拖到指定的窗口



2.2.2.2.3 搜索录像

进入回放界面或者在回放界面切换视图,就会自动搜索出该视图里所有窗口的录像时间,并在时间轴上显示出来

时间轴的类型:

- 1> 在上面的时间轴显示的是当前选中窗口的录像时间轴.
- 2> 在下面的时间轴显示的是当前视图中所有摄像机录像时间轴的并集。

	15:25	15:26	2017-12-01 15:26:46.880	15:28		15:29
	E		2			
M 0					•	+ - 🔿 +
						5 😚

2.2.2.2.4 回放录像

2.2.2.2.4.1 同步回放

点击播放按钮开始回放录像,该播放模式为视图同步回放,就视图里的窗口都会同时回放视频

		Monitor Client			2017/11/30 16:35:06 马 — J ×
📮 主页 🛛 🔡 视图(2x2)					
🗖 🗊 💿 🛞 🖾					
■ 視图 🔜 奨像机	172.18.196.83_1		无播放		
輸入攝像机名称 Q					
👻 🛲 Server					
✓ ■ 172.18.196.83					
172.18.196.83_1		未开始			
✓ ■ 9860228094181					
9860228094181_1					
✓ ■ 172.18.190.205					
■ 172.18.190.205_1					
 ✓ ■ 172.18.190.180 					
■ 172.18.190.180_1					
 ✓ ■ 172.18.190.166 					
■ 172.18.190.166_1					
 ✓ ■ 172.18.190.31 					
■ 172.18.190.31_1					
 ✓ ■ 172.18.193.6 					
■ 172.18.193.6_1					
■ 172.18.193.6_2					
■ 172.18.193.6_3	16:33	16:34	2017-11-30 16:34:47.987	16:36	16:37
■ 172.18.193.6_4		M - • •			- • •
✓ ■ 172.18.197.182		1x			5 3

同步回放工具栏的功能介绍:



1> 回放区域:可以选择回放范围,在该范围内循环的回放。



- 2> 1 倍数回放: 快速切换成 1 倍数回放.
- 3> 回放倍数调整。
- 4> 快速检索录像。
- 5> 开始/暂停回放。
- 6> 单帧回放。
- 7> 当前窗口的第一个录像段。
- 8> 当前窗口的上一个录像段。
- 9> 当前窗口的下一个录像段。
- 10>当前窗口的最后一个录像段。
- 11>时间轴的显示范围。

2.2.2.2.4.2 独立回放

如果只需要回放某一窗口的录像时,可以使用独立回放功能。视频窗口独立回放功能将不受 同步回放工具栏的控制。独立回放功能在窗口里有简单的回放控制栏。 窗口独立回放,在窗口右键菜单点击独立回放按钮进行独立回放

					Moni	tor Client				2017/12	$01\ 15:29:10 \ominus - \oplus \times$
📮 主页	22 祝園	🥣 存储计划	📻 祝園								
) 🕀 🖾										
:: 视图	■ 摄像机	172.18.193.149_1	- 2017/12/01 15:28:2	3 2.853 Mbps		BLM					
申入册册前名称 * m Server * m 172.18.1 m 172.18 * m 172.18.1 m 172.18.1 * m 172.18.1	93.147 8.193.147_1 93.149 8.193.149_1 93.207		 独立捕放 建筑/然间 副前/然间 新声器 訪声器 訪声器 訪声器 第二等第 								
■ 172.18	8.193.207_1	the state of the									
 ✓ ■ 172.18.1 	93.37					100					
■ 172.18	8.193.37_1			and the second second	and the second						
 ✓ m 172.18.1 	93.6										
■ 172.18	8.193.6_1										
■ 172.10	8.193.6_2										
■ 172.10	8.193.6_3										
- 172.10	04.103										
• == 1/2.10.1	94.183										
■ 172.10	8 104 182 2										
■ 172.10	8 104 183 3										
■ 172.15	8 194 183 4										
■ 172.18	8 194 183 5										
■ 172.18	8.194.183 6										
₩ 172.18	8.194.183_7	15:26	* <u> </u>	15:27		15:28 2017-12-01	15:28:23:320	15:29	1	15:30	a Kara
■ 172.18	8.194.183_8										
₩ 172.18	8.194.183_9		II IÞ HA H	H HH					0	- •	+ - • + 5 ()



2.2.2.2.4.3 循环回放

可以指定一段时间范围进行不断的循环回放录像.

		Monitor Client		2017/11/30 16:49:32 🕞 — 🖧 🗙
🜉 主页 🔡 视图(2x2)				
🗖 🗊 💿 🐨 🖾				
■ 提像机	172.18.190.205_1		无擅故	
🕶 📾 Server				
 ✓ ■ 172.18.196.83 				
■ 172.18.196.83_1	已停			
✓ ■ 9860228094181				
9860228094181_1				
 ➡ 172.18.190.205 				
■ 172.18.190.205_1				
✓ ■ 172.18.190.180				
■ 172.18.190.180_1				
✓ ■ 172.18.190.166				
■ 172.18.190.166_1				
✓ ■ 172.18.190.31				
■ 172.18.190.31_1				
✓				
■ 172.18.193.6_1				
■ 172.18.193.6_2		2	设置循环时间段	
■ 172.18.193.6_3		16:35 20	7-11-30 16:35:51.007	
■ 172.18.193.6_4				
✓ ■ 172.18.197.182		1x +		- · · · + 5分

- 1> 启用循环播放
- 2> 设置循环播放的时间段

2.2.2.3 平台录像导出

可以在客户端根据需求导出服务端的录像。可以导出视图里的某一视频窗口的录像,也可以导出视图里的所有视频窗口的录像。

录像导出的使用说明:

1> 选择要导出的时间范围。

		Monitor Client		2017/11/30 16:54:20 🗗 - 6J 🗙
🜉 主页 🔡 视图(2x2)				
🗖 📾 💿 🖷 🔲				
■ 視图 🔜 選像机	172.18.190.205_1	Ę	Ef 🔣	
✓ ■ Server				
✓ m 172.18.196.83				
■ 172.18.196.83_1	已停	止		
✓ ■ 9860228094181				
9860228094181_1				
✓				
■ 172.18.190.205_1				
 ✓ ■ 172.18.190.180 				
■ 172.18.190.180_1				
 ✓ ■ 172.18.190.166 				
■ 172.18.190.166_1				
✓ m 172.18.190.31				
■ 172.18.190.31_1				
✓ m 172.18.193.6				
■ 172.18.193.6_1				
■ 172.18.193.6_2				
■ 172.18.193.6_3	16:34	16:35 2017-	11-30 16:35:51.007	16:37 16:38
■ 172.18.193.6_4				-
✓ ■ 172.18.197.182		1x		

2> 选择要导出的视频窗口。



3> 点击导出按钮.



4> 选择导出的名称和位置



5>导出完成后可在管理功能里的导出列表里查看详细信息

		Monitor Client		2017/12/01 15:32:10 [+ - 6/ ;
📮 主页 🧝 尋出列表 🙄 祝田 🥫 存储计划	1 😭 祝聞			
017/12/01 15:31:39 导出20171201152927至2017120 172.18.193	.149_1 0时0分22秒		完成	

点击完成按钮可快速跳转到导出视频具体位置。

- 1) 点击"完成",按钮变为"详细信息"。
- 2) 点击"详细信息", 会弹出"详细信息"提示框。



3) 点击"详细"后面绿色内容即可快速定位到该视频所在位置。

2.2.2.4 设备录像回放

点击如图红色箭头标注"查找设备"即可进入设备录像回放界面。

	📮 主页 🛛 🔐 建塑面放		
I			
	1 🗰 摄像机 🚡 文件列表		
	输入摄像机名称 Q		
	✓ @ Server ■		
	× m 172 18 196 83		
	BH 172 18 106 83 1		
	→ 1/2.10.190.05_1		
	• ••• 900U220U94101		
	= 9800220094181_1		
	• m 1/2.18.190.205		
	■ 172.18.190.205_1		
	✓ m 172.18.190.180		
	■ 172.18.190.180_1		
	✓ ■ 172.18.190.166		
	2 ***		
	1 2 3 4 5		
	6 7 8 9 10 11 12	× - • +	10
		06-00 08-00 10-00	20-00 22-00 00-00
	20 21 22 23 24 25 26 @ @ @ @ 0000 0200 0400		
	3 ●所有录象 マ 2 投索 第日4		
	12 4		

1> 在设备列表中选择要回放的通道拖到回放窗口中(5)

- 2> 选择要回放的日期
- 3> 选择录像类型
- 4> 搜索录像
- 5> 回放窗口
- 6> 录像时间表
- 7> 选择同步控制录像播放
- 8> 控制录像播放速度
- 9> 录像播放控制
- 10>视图控制

2.2.2.4.1 选择摄像机回放录像

选择要回放的摄像机拖到指定的窗口



2.2.2.4.2 搜索录像

摄像机拖到视图后,自动搜索出该视图里所有窗口在设置日期中的录像时间,并在时间轴上 显示出来



2.2.2.4.3 回放录像

点击播放按钮开始回放当前选中窗口录像



1> 开始播放 回放工具栏的功能介绍:



- 1> 同步控制:选中后回放控制对所有窗口有效
- 2> 回放速度调整:调整回放视频的速度
- 3> 回放控制:控制回放视频的开始、暂停、停止、单帧回放、回放第一个录像段、回放上一个录像段、回放下一个录像段、回放最后一个录像段
- 4> 视图选择: 可选择单窗口视图, 4 窗口视图和 16 窗口视图
- 5> 时间轴:显示录像时间范围
- 6> 调整时间轴显示:在 16 窗口视图中点击可滚动显示其他窗口时间

2.2.2.5 设备录像导出



- 1> 点击需要导出的视屏窗口
- 2> 选择要导出的时间段
- 3> 勾选该段对应的选择框
- 4> 点击导出

2.2.3 电子地图

在主界面选择"电子地图"即可进入电子地图相关界面。

	Monitor Client	2017/11/30 19:03:08 🕞 — 🗗 🗙
📮 主页 🛛 🗾 电子地图		
20 27		
♀ 地图		

2.2.3.1 电子地图编辑



在电子地图主界面选择

进入电子地图编辑界面。

	Monitor Client	2017/11/30 19:07:45	∋–օ×
📮 主页 📃 义主页			
♥ 地図 4 四 摄像机 ● 其它		3 幸属性	
3 🕀			

地图编辑界面功能介绍:

- 1> 删除电子地图
- 2> 删除电子地图上的元素节点
- 3> 添加元素,包括摄像机和其他项(request)
- 4> 地图或者元素的属性

2.2.3.1.1 自定义地图

点击 ① 选择自定义地图,新建自定义地图会弹出"添加自定义地图"对话框,需要填写名称和选择图片来源,点击【确定】完成自定义地图的添加。

添加自	定义地图		\times
名称			
图片			
		添加	取消

2.2.3.1.2 添加摄像机元素

点击添加元素中【摄像机】将需要的摄像机拖入到地图指定位置即可。完成添加 后点击保 存即可。地图大小可通过鼠标滑动实现。



2.2.3.1.3 添加其他元素

点击【其他项】将 施区 拖拽到地图即可, 弹出添加 request 的对话框。然后根据提示完成添加点击保存。



注意:

当需要修改其他元素时可直接在地图上修改即可。

2.2.3.2 电子地图预览





双击元素将显示关联监控点的实时监控图像。



2.2.4 导出列表

查看录像的导出列表信息

and the second second				Monitor Client		2017/12/01 15:32:10 ⊕ - 5 ×
📮 主页 🗾 🧃	2 导出列表	🛪 存储计划	💼 视图			
10.00 P.10						
2017/12/01 15:31:39	导出20171201152927至2017120	172.18.193.149	L 0810512289		 Ra	

点击"完成"会变成"详细信息",点击可获取列表中视频文件的相应位置,点击视频 路径可快速跳转到该位置。

详细信息					\times
状态: 下载完成 详细: <u>C:\VMS</u>	龙 Lite\Export\172.18.196.83 1\202	<u>1711</u>	<u>30170217 20:</u>	171130170)244.avi
	172.18.193.149_	1			3
		0)		Q 搜索	
个人收藏 隐藏	名称	^	修改日期		大小科
 (※) AirDrop (※) 我的所有文件 (※) iCloud Drive (※) 应用程序 (※) 桌面 (※) 文稿 (※) 下载 (※) 形片 (※) 音乐 (※) 图片 (※) CosB 	2017120115292771201152949.m	οv	今天下午3:31		7.5 MB Q
设备 ◎ 远程光盘	🥌 Macintosh HD) 🗽 用户) 🏠 CosB > 🚞 Ei	xport >	172.18.193.149_1		Þ

3 登出

				Monitor Clier	nt		2017/11/30 19:35:36 🕒 — 🗗 🗙
三 主页							
主要							
-	>>>> 5	>>>> ⁄/				*	
黨即行短短	本地回放	远程间放	电子地图				1997 - Series I.
管理							
۲	2	1					
设备管理	用户管理	存储计划	导出列表	现的论言	系统选项		
 其它							
\$							
关于							

- 1> 退出系统
- 2> 注销系统