VMS-Win 版

用户手册

Version : 8.1.25.5

目录	2
1 安装	
2 VMS 的使用及操作说明	
2.1 服务师时使用及採目优势	
2.1.1 登陆	
2.1.2 添加硬件设备	6
2.1.2.1 扫描添加设备	8
2.1.2.1.1 指定 IP 范围扫描硬件	8
2.1.2.1.2 指定厂家扫描硬件	8
2.1.2.1.3 配置自动验证	9
2.1.2.1.4 开始根据设置方式搜索设备	
2.1.2.1.5 手动验证硬件	
2.1.2.1.6 完成添加硬件	
2.1.2.2 手动添加设备	
2.1.2.2.1 IP 地址添加硬件	
2.1.2.2.2 序列号添加硬件	
2.1.2.3 编辑设备属性	
21231 修改硬件设备名称	15
2.1.2.3.2 修改硬件设备端口号、用户名和密码	
2.1.2.3.3 修改通道名称	
2.1.3 存储配置	
2121 配置友辞败久 - 和泫米刑 - 况穷时间	20
2.1.3.1 乱直行闻邱仁、阿孤矢空、休田时问	20
2.1.3.2 癿直求傢矢空、时问文	21
2.1.3.3 (失敗11)	21
2.1.4 版务	
2.1.5 用户管理	23
2.1.5.1 编辑用户信息	23
2.1.5.2 编辑用户权限	23
2.1.6 服务	24
2.2 客户端的使用及操作说明	25
2.2.1 登录	25
2.2.2 实时预览	
2.2.2.1 实时预览功能介绍	
2.2.2.2 视图切换视频	
2.2.2.3 洗择摄像机预览视频	

2.2.2.4 PTZ 控制	28
2.2.2.5 视频窗口工具栏功能说明	29
2.2.2.6 视图轮巡	29
2.2.2.7 全屏	30
2.2.3 回放	30
2.2.3.1 回放界面功能介绍	31
2.2.3.2 平台录像回放	31
2.2.3.2.1 切换视图回放录像	31
2.2.3.2.2 选择摄像机回放录像	32
2.2.3.2.3 搜索录像	32
2.2.3.2.4 回放录像	33
2.2.3.2.4.1 同步回放	33
2.2.3.2.4.2 独立回放	34
2.2.3.2.4.3 循环回放	34
2.2.3.3 平台录像导出	35
2.2.3.4 设备录像回放	38
2.2.3.4.1 选择摄像机回放录像	38
2.2.3.4.2 搜索录像	39
2.2.3.4.3 回放录像	39
2.2.3.5 设备录像导出	41
2.2.4 管理功能	41
2.2.4.1 导出列表	41
2.2.4.2 视图设置	42
2.2.4.2.1 视图编辑	42
2.2.4.2.1.1 新增视图	42
2.2.4.2.1.2 视图内容编辑	43
2.2.4.2.1.3 修改视图名称	46
2.2.4.2.1.4 删除视图	46
2.2.4.2.1.5 设置视图轮巡	47
2.2.4.2.1.6 保存编辑	47
2.2.4.3 系统参数设置	48
2.2.5 登出	49



VMS(Video Management System) 由两部分组成, VMS服务端和 VMS 客户端, 安装时可以选择 VMS 服务端和 VMS 客户端安装在同一电脑上,也可以分开安装在不同的机电脑上,默认选择 完全安装.

♀ 安装 - VMS Management
选择组件 您想安装哪些程序的组件?
选择您想要安装的组件; 清除您不想安装的组件。然后单击"下一步"继续。
完全安装 ▼ 完全安装 服务端
简体中又 (<上一步 @) 下一步 ∞) > 取消

2 VMS 的使用及操作说明

2.1 服务端的使用及操作说明

2.1.1 登陆



在桌面上双击 图标,启动服务端管理程序,启动后界面如下第一次使用 VMS Management 程序,需要创建一个超级用户

	5	? ×
		HEROSPEED
第一次使用本系统,请添	加用户	
用户名:	admin	
密码:	•••••	
确认密码:	••••	
	📝 保存用户名	
		添加取消

使用超级用户或管理员用户登陆 VMS Management

♀ 登录	10.000	? ×
		HEROSPEED
用户名: 密码:	admin	•
	⊻ 保存用户名	
		登录 取消

登陆成功进入 VMS Management 管理端主界面



2.1.2 添加硬件设备

点击入门,点击添加硬件



弹出添加加硬件对话框,扫描硬件是可以直接扫描局域网里面的硬件设备,也可以扫描指定网段的硬件设备;手动添加硬件就是直接添加知道地址或者序列号的硬件设备.

♀ 添加硬件	? ×
您想要怎样添加新硬件?	
1-1457m7/4	
日田健任	
软件将扫描您网络中的可用硬件。您可以扩展扫描以包括其他网络。扫描完成后,请选择要添加的 硬件。	
手动指定要添加的硬件	
如果您知道要添加的硬件的设备地址或域名,请选择该选项。	

2.1.2.1 扫描添加设备



2.1.2.1.1 指定 IP 范围扫描硬件

可设置 IP 范围来过滤搜索的设备,如果不指定 IP 范围的可以直接点击下一步跳过.

♀ 添加硬件					la x
您希望VMS在哪里扫描硬作	牛设备 ?				
如果您要使用本地网络之外的摄像机或:	其他设备,可以添加要扫排	苗的其他IP地址或者IP范围。			
☑ 扫描本地网络					
♣ 添加要扫描的IP地址或者IP范围					
	-				
			上一步	下一步	取消

2.1.2.1.2 指定厂家扫描硬件

可设置要搜索的设备厂家,如果不指定厂家的可以直接点击下一步跳过,默认搜索所有厂家

♀ 添加硬件		? ×
化扫描特定制造商的硬件		
扫描硬件设备可能需要几分钟时间。您可以通过仅选择要添加的设备的制造商来缩短扫描时间。		
所有制造商		
✓ 所有制造商		
☑ onvif		
在扫描摄像机时,VMS将使用摄像机制造商的默认用户凭据。如果您更改了摄像机的用户名和密码,则应将他们添加到该列3	表中 <u>用户名和密码</u>	
	下一步	取消

2.1.2.1.3 配置自动验证

添加默认的用户名和密码,自动验证扫描出来的硬件设备,(不需要配置自动验证的直接执行下一步)

♀ 添加硬件	? ×
仅扫描特定制造商的硬件 扫描硬件设备可能需要几分钟时间。您可以通过仅选择要添加的设备的制造商来缩短扫描时间。	
所有制造商	
Onvit 多网段	
在扫描攝像机时,VMS将使用攝像机制造商的默认用户凭据。如果您更改了攝像机的用户名和密码,则应将他们添加到该列表中用户名	和密码
上一步	一步 取消

弹出添加用户名和密码对话框

仅扫描特定制造商的硬件	♀ 默认用户名和密码
扫描硬件设备可能需要几分钟时间。您可	如果您更改了攝像机的用户名和密码,则应该将它们添加到该列表
所有制造商	用户名密码
📄 Onvif 多网段	1 admin admin
	御修余
在扫描摄像机时,VMS将使用摄像机制造	福定 取消 添加到该列表中 <u>用户名和密码</u>

2.1.2.1.4 开始根据设置方式搜索设备

点击下一步

🗣 添加硬件	-	*							? ×
扫描已完) 您需要为拔到#	成 的一个或多个摄像	机提供用户名和图	密码						
找 到134个设备	ŧ٥								重新扫描
🗹 厂商	类型	通道数	IP	端口	用户名	密码	验证		
V Heros	beed IPC	1	172.18.197.113	80					•
V Heros	beed IPC	1	172.18.199.107	80					
Heros	beed IPC	1	172.18.195.22	80		[开始		
Heros	beed IPC	1	172.18.199.106	80					
Heros	beed IPC	1	172.18.193.14	80					
Heros	beed IPC	1	172.18.195.17	80					
Heros	peed IPC	1	172.18.195.18	80			开始		
Horocy	and IPC	1	170 10 105 20	00					*
89个设备(共	134个)将添加至系	系统。							
							上一步	下一步	取消

2.1.2.1.5 手动验证硬件

手动输入硬件用户名和密码点击开始

添加码	更件	-	· ·							8 -
扫打										
您需	要为找到的一个	或多个摄像	机提供用户名和图	密码						
										重新扫描
找到	134个设备。									
V	厂商	类型	通道数	IP	端口	用户名	密码	验证		
	Herospeed	HVR	16	172.20.18.3	3333			开始		<u>^</u>
	Herospeed	HVR	9	172.18.195.95	80			开始		
	Herospeed	HVR	16	172.18.195.206	80			开始		
	Herospeed	HVR	16	172.18.196.110	80	admin	•••••	开始		
	Herospeed	HVR	16	172.18.199.110	80			开始		
	Herospeed	NVR	25	172.18.197.108	80			开始		
	Herospeed	NVR	25	172.18.193.165	80			开始		
	Herospeed	NVR	9	172.20.18.89	80			开始		-
<mark>89</mark> 个	·设备(共134个)将添加至系	统。							
								上一步	下一步	取消

2.1.2.1.6 完成添加硬件

选择需要的设备后点击 下一步 完成搜索方式的新增设备,软件最多可添加 256 个通道

♀ 添加硬件	? <mark>×</mark>
您的设备已经就绪,可以使用	
您现在已经成功将 1个设备 4个通道添加到您的系统。最大可添加 256 个通道。	
	完成

2.1.2.2 手动添加设备

♀ 添加硬件	2 ×
您想要怎样添加新硬件?	
扫描硬件 软件将扫描您网络中的可用硬件。您可以扩展扫描以包括其他网络。扫描完成后,请选择要添加的 硬件。	
手动指定要添加的硬件如设备地址或域名,请选择该选项。	

2.1.2.2.1 IP 地址添加硬件

输入 IP 或 域名、端口号、用户名、密码、通道数和选择 Driver 类型来新增设备

		에드 1만 111 이 28 년]	[以通过选择要2]	励的设备的制	创造商来加快扫描过程	•		
添加硬件设备								
设备地址	端口	用户名	密码	通道数	驱动程序			
172.18.194.25	80	admin	•••••	1	Herospeed IPC	•		
www.baidu.com	80	admin	•••••	1	自动侦测	-		
	80			1	自动侦测	-		
添加 P2P设备								
序列号		用户名	密码	通道数	驱动程序			
				[1	P2P IPC	•		

2.1.2.2.2 序列号添加硬件

输入设备 SN 码来新增 P2P 设备

MULTER -								B
键入IP地址								
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				T				
建人您要添加全系统	的健性的	9IP地址。您可	以通过选择要%	\$2011的设备的1	制造商来加快扫描过程	•		
添加硬件设备								
设备地址	端口	用户名	密码	通道数	驱动程序			
	80			1	自动侦测	•		
添加 P2P设备								
添加 P2P设备 序列号		用户名	密码	 通道数	驱动程序		 	
添加 P2P设备 序列号 111111111111		用户名 admin	密码 •••••	通道数 1	驱动程序 P2P IPC	•		
添加 P2P设备 序列号 11111111111		用户名 admin	密码 •••••	通道数 1 1	驱动程序 P2P IPC P2P IPC	• •	 	
添加 P2P设备 序列号 111111111111		用户名 admin	密码 •••••	通道数 1 1	驱动程序 P2P IPC P2P IPC	•	 	
添加 P2P设备 序列号 111111111111		用户名 admin	密码 •••••	通道数 1 1	驱动程序 P2P IPC P2P IPC	•		

完成手动新增设备,软件最多可添加 256 个通道。

\$ }	> 添加硬件		 ? ×
	您的设备已经就绪,可以使用		
	您现在已经成功将 1个设备 1个诵道添加到您的系统。最大可添加 256 个诵道。	0	
			完成

2.1.2.3 编辑设备属性

如下图, 点击"1", 双击"2"

🕸 Video Manager System						
文件 服务 向导 选项 帮助						
入门 硬件设备	存储信息	<mark>?</mark> _{用户}	服务器访问	いたので、服务		上 注销
▲ 目 监控服务器 ▲ ● 硬件设备 1 ▲ ● 172.18.195.57 Camera 1						HEROSPEED
 Camera 2 Camera 3 Camera 4 9843515430181 	硬件设备摘要:					
	硬件设备名称 许可证	视频 通道	地址	www 端口	设备驱:	动程序
	172.18.195.57 试用	4	172.18.195.57	80	Herospeed	
	2					

弹出硬件属性对话框

♀ 硬件属性		? ×
		HEROSPEED
名称和视频通道 网络、设备类型和许可证	硬件名称和视频通道	
	硬件名称: 172.18.195.57	
	启用 摄像机	
	Camera 1	
	Camera 2	
	Camera 3	
	Camera 4	
	确定	取消

2.1.2.3.1 修改硬件设备名称

♀ 硬件属性		8 x
		HEROSPEED
名称和视频通道 网络、设备类型和许可证	硬件名称和视频通道 硬件名称: 172.18.195.57	
	启用 摄像机	
	Camera 1	
	Camera 2	
	Camera 3	
	Camera 4	
	确定 [取消

2.1.2.3.2 修改硬件设备端口号、用户名和密码

♀ 硬件属性				? ×
				HEROSHEED
名称和视频通道 网络、设备类型和许可证	网络			
	地址:	172.18.195.57		
	HTTP端口:	80		🔲 使用默认HTTP端口
	RTSP端口:	554		🔲 使用默认RTSP端口
	用户名 :	admin		
	密码:	•		
	设备类型			
		硬件类型:	Herospeed NVR	
	序列号	(MAC地址):	44:43:3A:33:33:3A	
		许可证信息 :	试用	
				确定取消

2.1.2.3.3 修改通道名称

如下图, 点击"1", 双击"2".

🕸 Video Manager System	1 - 1 - 1 - 1 - 1					- • ×
文件 服务 向导 选项 帮助						
入门 硬件设备	存储信息		服务器访问	服务		↓ 注销
▲ 副 监控服务器 ▲ ● 硬件设备 ▲ ● 172.18.195.57 ● Camera 1						HEROSPEED
Camera 2 Camera 3 Camera 4 9843515430181	摄像机设置	滴要:				
- Camera 5	摄像机名称	记录于	时间表	保留时间	记录路径	存档路径
	Camera 1 2 从不	-	- 5	天	C:/VMS/Record	C://MS/Archives
						工概法
						乙酯加
[L						.4

♀ 摄像机属性		२ <mark>२</mark>	
		HEARTHEED	
常规设置	常规摄像机设置		
录像和存档路径	已启用:		
	摄像机名称:	Camera 1	
	预览		
		大腦放	
		确定取消]

打开摄像机属性对话框进行修改

2.1.3 存储配置

显示所有设备的存储配置信息

🕸 Video Manager System							
文件 服务 向导 选项 帮助							
入门通供设备	存储	記	<mark>れた</mark> 用户	服务器	》 访问 服务	E	一 注销
▲ 目 监控服务器 ● 存储信息 ● Camera 1 ● Camera 2 ● Camera 3							HEROTHEED
Camera 4	摄像相	机摘要:					
	摄像机名利	it it	录于	时间表	保留时间	记录路径	存档路径
	Camera 1	从不			5天	C://MS/Record	C:/VMS/Archives
	Camera 2	从不			5天	C://MS/Record	C://MS/Archives
	Camera 3	从不			5天	C://MS/Record	C://MS/Archives
	Camera 4	从不			5天	C://MS/Record	C://MS/Archives
	Camera 5	从不			5天	C://MS/Record	C:/VMS/Archives
	存储	使用摘要:					
	驱动器	路径	驱动器 大小	其他 数据	可用 空间	图例:	存档时间
	C:/	C:/	48 GB	43 GB	5 GB		
	D:/	D:/	195 GB	126 GB	69 GB	可用空间	
	E:/	E:/	221 GB	131 GB	90 GB		14:50:52
	G:/	G:/	0 GB	0 GB	0 GB	其他数据	14.50.52
							添加 刪除
共有 0 个通道配置有存储信息							d

编辑通道的存储配置,双击右边的列表框进入记录和存储属性,可以只给某一个摄像机配置也可以使用模板给多个摄像机配置,(使用模板配置见2.1.3.3).

🕸 Video Manager System						
文件 服务 向导 选项 帮助 入门 硬件设备	存储信	а в. п	2 服务器) 访问 服务	•	日本
▲ 日 监控服务器 ▲ Camera 1 — Camera 2 — Camera 3						HEROSPEED
Camera 4 Camera 5	摄像机	摘要:				
	摄像机名称	记录于	时间表	保留时间	记录路径	存档路径
	Camera 1	从不		5天	C://MS/Record	C://MS/Archives
	Camera 2	从不		5天	C:/VMS/Record	C:/VMS/Archives
	Camera 3	从不		5天	C:/VMS/Record	C:/VMS/Archives
	Camera 4	从不		5天	C:/VMS/Record	C://MS/Archives
	Camera 5	从不		5天	C:/VMS/Record	C://MS/Archives
	存储使	用摘要:			_	
	驱动器	路径	図动器 其他 大小 数据	可用 空间	图例:	存档时间
	C:/	C:/ 48 G	B 43 GB	5 GB		
	D:/	D:/ 195	GB 126 GB	69 GB	可用空间	
	E:/	E:/ 221	GB 131 GB	90 GB		14:50:52
	G:/	G:/ 0 GE	0 GB	0 GB	其他数据	14.00.02
						添加 删除
共有 0 个通道配置有存储信息						

2.1.3.1 配置存储路径、码流类型、保留时间

记录和存储属性						? 🗖
记录和存档路径 视频记录	记录					HEROSPEE
存储信息	視版					
			记录路径	存档路径	记录码流	保留时间
	模	[版->	C://MS/Record	C://MS/Archives	主码流	<u>▼</u> 5 天 <u>▼</u>
	应用 模版	摄像机	记录路径	存档路径	记录码流	保留时间
	C	amera 1	C:/VMS/Record	C:/VMS/Archives	主码流	5天
	C:	amera 2	C:/VMS/Record	C:/VMS/Archives	主码流	5天
	C:	amera 3	C:/VMS/Record	C://MS/Archives	主码流	5天
	C:	amera 4	C:/VMS/Record	C://MS/Archives	主码流	5天
	C	amera 5	C:/VMS/Record	C://MS/Archives	主码流	5天
	全部选择	全部清晰	余		设置所选摄像机上的	的所有模版值: 设置

2.1.3.2 配置录像类型、时间变

								2
								HEROSPER
记录和存档路径	视频记录							
存储信息	模版							
			记录于	时间表	预- 记录	秒	后- 记录	秒
		模版->	移动侦测	▼ 始终	• D	3		3
	应用			- 177 4	ቶ ద -	~	Б-	~ 1
	模版	攝像机名称	记录于	时间表	记录	秒	记录	秒
		Camera 1	从不		✓	3		3
		Camera 2	从不			3	V	3
		Camera 3	从不		V	3	V	3
		Camera 4	从不		V	3	V	3
		Camera 5	从不			3		3
		2 Conste				边案优计组络	111 - 015に左捕	乐街. 辺栗
	全部选持	≩ ▲ 全部清除				设置所选摄像	机上的所有模	叛值: 设置

2.1.3.3 模版配置

如下图:

- 2> 选择要应用模板的摄像机
- 3> 设置应用到摄像机

^{1&}gt; 编辑模板

							2	X
							-	C
记录和存档路径	记录							
视频记录 存储信息	也示 模版		1					
13 PRINGS			记录路径	存档路径	记录码流	保留	28tia	
			C:/Record	C:/Archives	主码流	▼ 5		-
						Marrielle Contraction		
	应用	摄像机	记录路径	存档路径	记录码流	保留	酣间	
		Camera 1	C:/VMS/Record	C:/VMS/Archives	主码流	5天		

2.1.4 服务器访问

设置本地端口号用于 VMS SmartClient 登陆的端口号

Video Manager System			
文件 服务 向导 选项 帮助			
入门 硬件设备 存		武術 御坊前の 「 新売	上 注销
			HEROSPEED
服务器访问摘要:			
服务器名称 本地端口 互	豆联网访问 互联网地址	互联网端口	最大客户端编号
0000 C		1025 100	
出有0个通道研究有方は信自			

2.1.5 用户管理

2.1.5.1 编辑用户信息

用户列表管理,打开用户列表窗口

🗣 添加新用户						? <mark>x</mark>
添加用户 选择"基本用户"按钮, 选择"管理员用户"按钮	用于客户端登陆。 钮,用户登陆和配置管理端。					P
∽添加用户				用户名	编辑	刪除
			admin		编辑	刪除
用户名:	1					
密码:	•					
确认宓码:	-					
N89711979	•					
	◎ 管理员用户	◎ 基本用户				
	添加用户					
				上一步	完成	取消

可在该窗口进行新增用户,修改用户,删除用户.

新增用户时可选择两种类型的用户,1:管理员用户(可用于登陆 VMS Management 和登陆 VMS SmawtClient),2:普通用户(只能用于登陆 VMS SmartClient).

2.1.5.2 编辑用户权限

可给指定的用户设置 VMS SmartClient 上的使用权限和设备的通道

🕸 Video Manager System									
文件 服务 向导 选项 帮助									
入门 通件设备	存储信息	?? _{用户}	.	服务器	》 访问		いたので、服务		主销
▲ 頃 监控服务器 ▲ ☆ 用户 1									HEROSPEED
	1访问摘要:								
	用户名	用户类	型	实时	打 回放	1 编辑	视图	访问摄像机	
	1 超级用户	1			V		☑ 所有摄像头		
	摄像机和功能	访问详 _{实时}	细信息 PTZ ^手 记	: 动回放	AVI 导出	订阅报警			
	摄像机和功能 ^{攝像机} マ Camera 1	访问详 _{实时}	细信息 PTZ ^{手记} ☑ ☑	= 动 录 回放 ☑	AVI 导出	订阅 报警 ☑			
	摄像机和功能 ^{攝像机} マ Camera 1 マ Camera 2	访问详 实时 ☑	田信息 PTZ ^{手に} マ マ	: 动 回放 ▼	AVI ₽Щ	订阅 报警 ▼			
	摄像机和功能 ^{播像机} マ Camera 1 マ Camera 2 マ Camera 3	访问详	田信息 PTZ ^{手记} マ マ マ マ	: 动泉 回放 マ マ マ	AVI 导共 ✓ ✓	订阅 报警 ▼ ▼			
	<mark>摄像机和功能</mark> 攝像机 マ Camera 1 マ Camera 2 マ Camera 3 マ Camera 4	访问详 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	田信息 PTZ ^{手記} マロ マ マロ マ マロ マ マロ マ	・ 动 回放 マ マ マ マ マ マ	AVI ĢЩ ✓ ✓ ✓	订 湯 ▼ ▼ ▼			
	摄像机和功能 ^{摄像机} マ Camera 1 マ Camera 2 マ Camera 3 マ Camera 4 マ Camera 5	访问详 (文明) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ	田信息 PTZ ^{手に} マロ マ マロ マ マロ マ マ マ マ	・ 动 の放 の放 のな のな のな のな のな のな のな のな のな のな	×/ ==± ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	订阕 报警 マ マ マ マ マ マ			
	援像机和功能	访问详 (文明) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ	知信息 PTZ 売記 マ<	・ 动 の か の か の か の か の か の か の か の か の か の か の か の か の か の か の の か の の か の の の の の の の の の の の の の	▲ 二 マ マ マ マ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	订阅 报警 マ マ マ マ			
	接像机和功能 播像机 ジ Camera 1 ジ Camera 2 ジ Camera 3 ジ Camera 4 ジ Camera 5	访问详 案时 マ マ マ マ マ マ マ マ マ	田信息 PTZ ^{手记} マ マ マ マ マ マ マ マ マ	・ 动 示 の 加 が の が の が の が の が の の の の の の の の の	AVI ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	订阅 2 マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ			
	<mark>摄像机和功能</mark> 攝像机 ? Camera 1 ? Camera 2 ? Camera 3 ? Camera 4 ? Camera 5	 ・ ・ ・	田信息 PTZ ^{手记} マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ		A/I ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	订阅 报警 マ マ マ			
	援像机和功能 攝像机 マ Camera 1 マ Camera 2 マ Camera 3 マ Camera 4 マ Camera 5	 坊 	田信息 PTZ ^{手记} マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ		 ▲√I ▼ ▼ ✓ <li< th=""><th> 订阅 援 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ </th><th></th><th></th><th></th></li<>	 订阅 援 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 			

2.1.6 服务

后台 VMS Server 程序的控制

🜻 Video Manager Sy	/stem							- • ×
文件 服务 向导	选项 帮助							
	硬件设备	存储信息	??? _{用户}	服务器访问	-	国務		日本
								HEROSPEED
服务控制:								
		服务名称				状态	服务开始/停止	服务重启
VMS_Server						已启动	停止	重启

可控制 VMS Server 的使用状态,只有在开启状态才能进行后台录像存储,VMS SmartClient 客户端才能正常的使用

2.2 客户端的使用及操作说明

VMS Management 配置完成后,就可以使用 VMS SmartClient 客户端预览和回放视频,VMS SmartClient 可以跟 VMS Management 安装在同一台机器上,也可单独的安装在其它机器上.

2.2.1 登录

输入 VMS Management 所在机器的 IP 和端口号(如果是安装在同一台机器上,IP 为 127.0.0.1, 端口号默认为 80,当 VMS Management 上的服务器访问端口被改变时,该端口号要使用一致)

🧟 连接服务器		×
VMS Monito	r Login	
服务器地址 用户	127.0.0.1:8685 admin	• •
密码	●●●●●● ■ 计位密码	
	■ 自动登录	
		<u>取消</u>

使用在 VMS Management 上创建的用户来登陆验证

🜊 连接服务器		×
VMS Monitor Logir	1	
服务器地址 用户 密码	127. 0. 0. 1:8685 1 ○	
	☑ 记住密码 ■ 自动登录	

2.2.2 实时预览

实时预览界面

2.2.2.1 实时预览功能介绍

Monitor Client		2016/11/24 15:59:20	– 🗆 ×
🖵 实时 🗈 回放	□ 管理 ⑦ 帮助		1
初間造项 3 間像大小			
	2兆 3兆 ↓↓↓↓		
视图	新页面 和¥ 十		^
Ⅲ 默认(2x2)			
/ 🔚 🗢 🎱 🔍 🖻	× ¥ ¥ × ×		🗢 🔹 😳

1> 注销:退出当前用户,返回到登录界面.

2> 视图轮巡: 轮巡所有设置轮巡了的视图

3> 图像大小:

- a. 常规:图像以实际比例显示.
- b. 拉伸:图像以窗口的大小显示.
- c. 1倍:图像不缩放.
- d. 2倍:图像放大2倍.
- e. 3倍:图像放大3倍.
- 4> 视图:选择视图窗口的布局类型.
- 5> 抓拍:对当前窗口抓拍图片.
- 6> 关闭当前摄像机视频.
- 7> 云台控制(只对支持云台控制功能的设备有效).
- 8> 全屏: 全屏视图

2.2.2.2 视图切换视频

Monitor Client 实时 视图选项 图像大小 摄像机 布局 $\begin{array}{ccc} & & & & & \\ & & & \\ \leftarrow & \rightarrow \\ & \leftarrow & \rightarrow \end{array} \begin{array}{c} & & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array} \end{array}$ **\$** 2x_⊖ 3x_⊖ [**1**%] [®] 抓拍 — — 关闭所有 常规 拉伸 **1**倍 <mark>2</mark>倍 3倍 ∞× + 视图 默认(2x2) Q

云台控制

速度

乞 op 🌙 🤊 📼 🐁 🕇 🖌

使用用户设置好的视图布局快速的切换视图预览视频

2.2.2.3 选择摄像机预览视频

选择摄像机拖到指定的窗口预览视频

Monitor Client			
	□		
初图选项 图像大小		摄像机	云台控制
轮巡 常规 拉伸 1倍		抓拍 关闭所有	2 4 3
视图	视图(2×2) 和 × 十		
■ 摄像机	Camera 1 115 Mbps		
a 📥 Server			
— 172.18.197.215	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
Camera-1	A 4		
Camera 2	4		
🖿 Camera 3			
🖿 Camera 4			
🖬 Camera 5			
🖿 Camera 6	and the second s		
🛋 Camera 7			
🖬 Camera 8	CANIP		
🛋 Camera 9	24, 11, 7078 100 19+29-30		
— 172.18.198.174			
🛋 Camera 10			
	HEROSPEED		<mark>ジ</mark> 中 J °, 圖 🐁 🕇 A
			🚱 😌 🛱 ሌ 😼 16:19 2016/11/24

2.2.2.4 PTZ 控制

a.选中需要云台控制的窗口.

b. 在该 PTZ 控制台里对选中的窗口进行云台控制.



2.2.2.5 视频窗口工具栏功能说明

- a. 当前窗口的视频停止和开启
- b. 抓拍图片
- c.本地录像
- d. 语音对讲
- e. 伴音.
- f. 码流切换
- g. 数字放大



2.2.2.6 视图轮巡

点击轮巡按钮开启视图轮巡,再次点击关闭轮巡。



2.2.2.7 全屏

点击全屏进入视图全屏模式, 右击界面点击退出全屏按钮可退出全屏模式



2.2.3 回放

回放分为平台录像回放和设备录像回放。 平台回放功能只有在 VMS 服务端有配置的情况下才能回放,设备回放功能只有在设备有录 像的情况下才能回放。

2.2.3.1 回放界面功能介绍

Monitor Client		2016/11/24 16:31:45 – 🗆 ×
🖵 实时 💽 回放	管理 ⑦ 帮助	
	2 图象大小 3 摄像机 4 章执选项	高级
日期 2016/11/24 •		
时间 16:16:09 ÷ 转到 常规		全屏
视图	视图(2×2) 和★ 十	^
摄像机 🔾	Camera 1 💦 📑	
🔺 🚈 Server		
172.18.197.215		
— 172.18.198.174		
Camera 10	已停止	HEROSPEED
1		
	HEROSPEED	HEROSPEED
	16:27 2016-11-24	16:27:38.476 16:29 16:30
(1x	5 77

1> 定位: 根据选择的时间位置快速的定位到指定的位置

- 2> 图片大小
 - a. 常规: 图像以实际比例显示
 - b. 拉伸: 图像以窗口的大小显示
 - c. 1倍:图像不缩放
 - d. 2倍:图像放大2倍
 - e. 3 倍: 图像放大 3 倍
- 3> 抓拍:保存当前选中播放窗口中视频图像
- 4> 导出
 - a. 平台回放中导出当前选中播放窗口中选择时间段视频
 - b. 设备回放中导出文件列表中选中的视频文件
- 5> 设备: 进入设备回放界面
- 6> 全屏: 视图进入全屏模式

2.2.3.2 平台录像回放

2.2.3.2.1 切换视图回放录像

使用用户编辑好的视图快速的切换回放录像

Monitor Client				2016/11/24 16:49:14	- • ×
🖵 突时 💽 回放	□ 管理	⑦ 帮助			Ð
定位	图像大小	摄像机	查找选项 高级		
日期 2016/11/24 -] [1 x _⊕ [2x _⊕ [3x			
时间 16:16:09 ÷ 转到 常规	2倍 1倍 2倍				
祝图 Q	新建视图(2×2) 🗤 🗙 🕂				^
Ⅲ 默认(2x2)					
Ⅲ 新建视图(1+7)					
III (in all HEB)(2x2)					
JL					
		IEROSPEED		HEROSPEED	
	ł	IEROSPEED		HEROSPEED	
					-
	16:26		2016-11-24 16:27:38.476	16:29	16:30
摄像机		1x - +			5分

2.2.3.2.2 选择摄像机回放录像

选择要回放的摄像机拖到指定的窗口

Sea Monitor Client		2016/11/24 16:50:21 📃 🗖 🗙
🖵 实时 🚺 回放	🗋 管理 🕜 帮助	
定位	图像大小	页 高级
Rtial 16:16:09		
19月 10-10-05 · 转到 常规	拉伸 1倍 2倍 3倍 抓拍 号出 设备 びかれの取られ	全屏
视图	新建视图(2x2) 30 × 十	
振像机 🔍	Camera 1	
🔺 📇 Server		
a 🛲 172.18.197.215		
Camera 1		
🛋 Camera 2	未开始	
🛋 Camera 3		HEROSPEED
🚍 Camera 4		
🚍 Camera 5		
Camera 6		
Camera 7		
🛋 Camera 8		
Camera 9		
— 172.18.198.174		
Camera 10		
	HEROSPEED	HEROSPEED
		Y .
	16:26 16:27 20	16-11-24 16:27:38.476 16:29 16:30
	1x	5分

2.2.3.2.3 搜索录像

进入回放界面或者在回放界面切换视图,就会自动搜索出该视图里所有窗口的录像时间,并在时间轴上显示出来

Section Client		2016/11/24 16:51:14 – 🗖 🗙
🖵 突时 💽 回放	🗀 管理 🕜 帮助	Ð
定位 2	图像大小 查找选项 高级	
		4
) 🖵 止え 止え じむ 🔟 🚟 🔚	1
·····································	<u> </u>	
视图		
摄像机 Q		
🔺 🚈 Server		
— 172.18.197.215		
Camera 1		
🛋 Camera 2	未开始	HEROSPEED
🛋 Camera 3		HEROPPEED
🛋 Camera 4		
Camera 5		
Camera 6		
Camera 7		
Camera 8		
Camera 9		
— 1/2.18.198.174		
Camera 10		
	HEROSPEED	HEROSPEED
	16:26 16:27 2016-11-24 16:	27:38.476 16:29 16:30
		5 分

时间轴的类型:

- 1> 在上面的时间轴显示的是当前选中窗口的录像时间轴.
- 2〉 在下面的时间轴显示的是当前视图中所有摄像机录像时间轴的并集。



2.2.3.2.4 回放录像

2.2.3.2.4.1 同步回放

点击播放按钮开始回放录像,该播放模式为视图同步回放,就视图里的窗口都会同时回放视频

Monitor Client								2016/11/24 16:5	4:33 – 🗉 ×
🖵 实时 💽	回放	□ 管理	() #						Ð
定位		图像大小		摄像机	查找选项	高级			
			3×		T	-			
Rtial 16:16:09 -			<u>⊡</u> ⊕						
前周 10.10.05 转到	常规	拉伸 1倍 2倍	3倍	抓拍 导出	设备	全屏			
视图		新建视图(2×2) × +							
摄像机	Q	amera z				會加 Camera I			乙酸脱
a 🚈 Server									
172.18.197.215									
Camera 1									
🛋 Camera 2			无记录	ł				无记录	
Camera 3									
Camera 4									
Camera 5									
Camera 6		amora 3				94 t.t			
Camera /		amera 5			л	900 AL			
Camera o									
= 172 18 198 174									
Camera 10									
			无记录	ę				HEROPREED	
								HEROSPEED	
	_				·				
	16		16:27		16:2 2016-1	-24 16:28:25	5.796 16:29	l 16:30	1
	D	• ·	1x		+			▶I	+
									5分

同步回放工具栏的功能介绍:



2.2.3.2.4.2 独立回放

如果只需要回放某一窗口的录像时,可以使用独立回放功能。视频窗口独立回放功能将不受同步回放工具栏的控制。独立回放功能在窗口里有简单的回放控制栏。

窗口独立回放,在窗口工具栏点击独立回放按钮进行独立回放

Monitor Client		2016/11/24 17:22:35 🗕 🗖 🗙
🖵 实时 下 回放	日 管理 ⑦ 帮助	⋳
定位	图像大小 摄像机 查找选项 7	高級
計画 17:17:01 二) 🗀 Ľ?, Ľ?, Ľ?, [U] 🖽 [🎳] 🖻	
新闻 <u>************************************</u>		全屏
视图	新建视图(2×2) × +	
摄像机 🔾	Camera 1	
🖉 📇 Server 👘		
172.18.197.215		
Camera 1		
Camera 2	已停止	
Camera 3		HEROSPEED
🛋 Camera 4	17:15 17:16 2016-11-24 17:17:25.400 17:19 17:2	
🚍 Camera 5		
🛋 Camera 6	🕨 🖻 🕼 更多 🖕	
🛋 Camera 7	Camera 2 无播放	
🛋 Camera 8		
Camera 9		
— 172.18.198.174		
Camera 10	<u> </u>	
— 172.18.195.210		HEROSPEED
Camera 11		
Camera 12		
Camera 13		
Camera 14	17:15 17:16 17:1 2016-11-24	17:17:25.400 17:18 17:19
Camera 15		
Camera 10		
Camera 17		

2.2.3.2.4.3 循环回放

可以指定一段时间范围进行不断的循环回放录像.

Monitor Client								2016/11/24 17:25	:04 – 🗆	×
🖵 实时 🚺	回放	🗀 管理		帮助						€
定位		图像大小		摄像机	查找选项	高级				
			v (3v)		T					
时间 17:17:01 二 //			<u>t</u>							
	常规 打	2伸 1倍 2	倍 3倍	抓拍 导出	设备	全屏				~
代图	新:	建视图(2X2) 和 X	+			_				
摄像机	Q									
🔺 🚢 Server	•									
a 🛲 172.18.197.215										
Camera 1										
🛏 Camera 2			已停	止				HEDORDEED		
Camera 3								HEROSPEED		
Camera 4										
Camera 5										
Camera 6	Came	ra 2				24 H				
Camera 8										
Camera 9										
- 172.18.198.174										
Camera 10										
172.18.195.210			无记	录				UEPOSPEED		
🛋 Camera 11										
🛋 Camera 12										
🛋 Camera 13										
🛋 Camera 14										
🛋 Camera 15	17:15				17:1 2016-11	-241 17:17:25.4	400 17:18	1 17:19		
Camera 16										
Camera 17					•		• • • •	▶ I		-+
Camera 18				1x					5分	

2.2.3.3 平台录像导出

可以在客户端根据需求导出服务端的录像。可以导出视图里的某一视频窗口的录像,也可以导出视图里的所有视频窗口的录像。

录像导出的使用说明:

1> 选择要导出的时间范围。

Sea Monitor Client		2016/11/24 17:25:04 – 🗖 🗙
🖵 实时 💽 回放	□ 管理 ⑦ 帮助	Ð
定位	图像大小 摄像机 查找选项 高级	Ð.
		7
Btia 17:17:01 → //		9
*17月		₽
代图	新建机图(2X2) ···································	
摄像机 🕻		
🔺 🚈 Server		
172.18.197.215		
Camera 1		
Camera 2	已停止	LIED CODEED
Camera 3		HEROSPEED
Camera 4		
Camera 5		
Camera 6		
Camera /	Camera 2 2	
Camera 8		
Camera 9		
Camera 10		
= 172 18 195 210	无记录	
Camera 11		HEROSPEED
Camera 12		
Camera 13		
Camera 14		
🛋 Camera 15	17:15 17:16 17:1 2016-11-24 <u>17</u>	<u>17:25.400 17:18</u> 17:19
🛋 Camera 16		
🛋 Camera 17	🖂 🔿 🛛 1x	
🚍 Camera 18	1x	5分

选择要导出的视频窗口。

Sent Client							2016/11/24 1	17:27:48 -		×
实时 🚺 🗈 😰	Dh 🗀	管理	⑦ 帮助							€
定位		像大小	摄像机	查找选项	高级					
日期 2016/11/24 -		1x 2x (1					
Bt间 17:17:01 → //			ײַתּוֹשׁוּ	0 📷						
1976 美到	常规 拉伸	1倍 2倍	3倍 抓拍 巪	出しる	全屏					~
视图	新建视图(2)	2) ["] * +			_					
摄像机	Q									
🔺 🚈 Server										
a 📼 172.18.197.215										
🙁 Camera 1										
🖬 Camera 2			已停止				HEROEREED			
Camera 3	_						HEROPHEED			
Camera 4	17:15		6-11-24 17:17:25.400		17:2					
		_		যে। 🕼 🖬 🕫	2					
	Camera 2				2 →					
Camera 9										
— 172.18.198.174										
Camera 10										
172.18.195.210			无记录				HEROSPEED			
🛋 Camera 11										
Camera 12										
🛋 Camera 13										
🛋 Camera 14	17:15		17-16	17:1 2016 1	1.24 17:17:25 400	17:10	17:10			-
Camera 15	17.15				-24 17.17.25.400	-]				
Camera 16						-]				
Camera 17	©		1x	-+			▶ I	• -		+
Camera 18	•		1x						5分	

2> 点击导出按钮.

Monitor Client		2016/11/24 17:28:24 🗕 🗖 🗙
🖵 实时 🚺 回航	💼 💼 管理 🕜 帮助	Ð
定位	图像大小 摄像机 查找选项 高级	
Btia 17:17:01		
1000 / 1000 / 1000 / 1000	84. 拉伸 1倍 2倍 3倍 抓拍 号出 设备 全屏	^
视图	新運机图(2X2) 和★ 十 Company 1	
摄像机		
🔺 🚈 Server		
172.18.197.215		
Camera 1		
Camera 2	已停止	HEDOSPEED
Camera 3		HEROSPEED
Camera 4		
Camera 5	17:15 17:16 2016-11-24 17:17:25.400 17:19 17:2	
Camera 6	Camera 2 无感謝	
Camera 8		
Camera 9		
m 172.18.198.174		
🛋 Camera 10		
172.18.195.210	- た记录	HEROSPEED
🛋 Camera 11		
Camera 12		
Camera 13		
Camera 14	17.15 17.16 17.1 2016 11 24 17.17.05 400	17.49 47.40
Camera 15		- 17:19
Camera 16		
Camera 1/		
Camera 18	1x	5分

3> 选择导出的名称和位置

Monitor Client				2016/11/24 17:28:58 – 🗖 🗙
🖵 实时 🚺	回放 📋 管理	⑦ 帮助		
定位	图像大小	摄像机	查找选项 高级	
E #8 2016/11/24 -		2 2 2 2		
Btia 17:17:01 →				
*************************************	常规 拉伸 1倍	2倍 3倍 抓拍 导出	设备 全屏	
视图	新建视图(2x2) ×	+		
摄像机	Q Camera I			
🖌 🎥 Server		S Bullios	2 ×	
International and internati		- 守田视频		
Camera 1		任务名称: 导出201611241717;	25至20161124171758	
🖿 Camera 2		保存路径: C:\VMS\Export	浏览	
🗪 Camera 3				HEROSPEED
Camera 4			(
Camera 5			(
Camera 6				
Camera 7	Camera 2		(
Camera 8			(
Camera 9			(
- 172.10.190.174				
172 18 195 210			日本 取消 日本	
Camera 11				HEROSPEED
Camera 12				
Camera 13				
Camera 14				
E Camera 15	17:15		17:1 2016-11-24 17:17:25.400	D 17:18 17:19
🖦 Camera 16				
🖿 Camera 17	🔲 🖸	1x+		
🖬 Camera 18	•	1x		5分

4> 导出完成后可在管理功能里的导出列表里查看详细信息

Monitor Client				2016/	11/24 17:30:15	- 0	
🖵 实时 🕨		⑦ 帮助					Ð
摄像机 设置 系统							
导出列表 视图 选项							^
新建视图(2×2) × × 导出	^{出列表} 〃 × 十						
导出列表							
创建时间	任务名称	通道名称	时长	进度			
1 2016/11/24 17:29:32	导出20161124171725至20161124171758	Camera 1	0时0分33秒				
2 2016/11/24 17:29:49	导出20161124171725至20161124171758	Camera 1	0时0分33秒				

2.2.3.4 设备录像回放



1> 在设备列表中选择要回放的通道拖到回放窗口中(5)

- 2> 选择要回放的日期
- 3> 选择录像类型
- 4> 搜索录像
- 5> 回放窗口
- 6> 录像时间表
- 7> 选择同步控制录像播放
- 8> 控制录像播放速度
- 9> 录像播放控制
- 10>视图控制

2.2.3.4.1 选择摄像机回放录像

选择要回放的摄像机拖到指定的窗口

Monitor Client		2016/11/24 17:35:56 – 🗆 ×
🖵 实时 🚺 回放	□ 管理 ⑦ 帮助	
定位	图像大小 摄像机	查找选项 高级
日期 2016/11/24 - >>>		
时间 17:17:01 ÷ 转到 常		
新建视图(2x2) 和 x 设备录像		
摄像机 Q	Camera 1 - 2016/11/24 08:30:17 198.274 Kbps	
🔺 📇 Server		100
a 📼 172.18.197.215	Charles to the second	
Canatas I		
	No.	HEROSPEED
Camera 4		
Camera 5		
🛋 Camera 6		
中 Comoro 7 抽奏		
1支系		
	HEROSPEED	HEROSPEED
6 7 8 9 10 11 12		
13 14 15 16 17 18 19		
20 21 22 23 24 25 26	■ 回步控制 1x	
	Q Q 00:00 02:00 04:00 06:00 08:	00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
录像类型: 所有录像	→ 窗口1	
	窗口2	
	窗口3	
文件列表	窗口4	

2.2.3.4.2 搜索录像

摄像机拖到视图后,自动搜索出该视图里所有窗口在设置日期中的录像时间,并在时间轴上显示出来

Monitor Client						2016/1	1/24 17:36:42	- 0	×
	日 管理 ⑦	帮助							Ð
定位	图像大小	摄像机	查找选项	高级					
日期 2016/11/24 - >>>				5 5					
时间 17:17:01 ÷ 统利 常			设备	÷₩					
新建视图(2×2) x□ x 设备录像				22//1					^
· 摄像机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Camera 1		无播》	🕸 Camera 2					无播放
🖌 🚈 Server									
— 172.18.197.215									
x Camera 1	日信	5.F				土 五 1/4			
Camera 2		ATT.				不开始			
Camera 3									
Camera 5									
Camera 6	Camera 3		无播;	a Camera 4					无婚放
Handra 7	-								
授系	_								
2016年11月						+ = 11			
	- ↓ 未廾	始				禾廾始			
6 7 8 9 10 11 12									
13 14 15 16 17 18 19									
20 21 22 23 24 25 26	■ 同步控制 1v								
21 28 29 30		06:00 08:00			14:00 16	5:00 18:00		-00	00.00
			- i ⁰ i	ĺ	14,00				00.00
* ◎ ※ ◎ 第 ■ * ◎ * ● * ● * ● * ● * ● * ● * ● * ● * ●	窗口2								
	窗口3								
文件列表 ;	<mark>∕</mark> → 窗口4								

2.2.3.4.3 回放录像

点击播放按钮开始回放当前选中窗口录像

Monitor Client					2016/11/24 17:37	::21 –
	□ 管理	⑦ 帮助				E
定位	图像大小	摄像机	查找选项 高级	ß		
日期 2016/11/24 -] [1x ₂] [2x ₂] [3			R		
时间 17:17:01 ÷ 转到 常机	していた。 した。 16 2倍		10 设备 全用	₩. #		
新建视图(2x2) 和 x 设备录像	л× +		1000			
摄像机 Q	Camera 1 - 2016/11/24 08:30:15 259.66	64 Kbps	Can	mera 2		无播放
🖉 🚈 Server			1000			
- 172.18.197.215	1.1.6	10 Mar				
🖼 Camera 1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1. 1.	1000		未开始	
Camera 2	A 13-3	- The data				
Camera 5			The No.			
Camera 5	XX	Charles and	-			
🛋 Camera 6	Camera 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	无播放Can	mera 4		无播放
中 Camara 7						
1文永						
		+ + + + 44				
		木开始		旦,	议派打开 天败	
6 7 8 9 10 11 12						
13 14 15 16 17 18 19						
20 21 22 23 24 25 26		1x	I		M	
	A 00:00 02:00	04:00 06:00 08:00				22:00 00:00
录像类型: 所有录像	- <u> </u>					
14 th	窗口2					
	窗口3					
又件列表 7	窗口4	a a	<i>a</i>			

回放工具栏的功能介绍:

■ 同步控制	1×	 -+	2	II 💻 I		3	4	
@ @ 00:00								00:00
→ 窗口1								
窗口2								
窗口3								<mark>6</mark> ⊙
窗口4								

- 1> 同步控制:选中后回放控制对所有窗口有效
- 2> 回放速度调整:调整回放视频的速度
- 3> 回放控制:控制回放视频的开始、暂停、停止、单帧回放、回放第一个录像段、回放上 一个录像段、回放下一个录像段、回放最后一个录像段
- 4> 视图选择: 可选择单窗口视图, 4 窗口视图和 16 窗口视图
- 5> 时间轴:显示录像时间范围
- 6> 调整时间轴显示:在 16 窗口视图中点击可滚动显示其他窗口时间

2.2.3.5 设备录像导出



1> 点击"文件列表"的箭头
 2> 选择要导出视频的窗口
 3> 选择要导出的视频文件
 4> 点击导出

2.2.4 管理功能

2.2.4.1 导出列表

查看录像的导出列表信息

Monito	r Client			2016/11/24 17:41	:02 – 🗆 ×
- Tria in	实时 ■ 回放 32番 互体	管理	⑦ 帮助		<u>و</u>
导出列表	▲ 105 初图 选项				
新建视图	图(2x2) 和 ¥ 设备录像 和 ×	- 导出列表	∞ × <mark>+</mark>		^
导出列	利表				
	任务名称	通道名称	时长	进度	状态
1	导出20161124171725至20161124171758	Camera 1	0时0分33秒		完成
2	导出20161124171725至20161124171758	Camera 1	0时0分33秒		完成
3	NVR 录像导出	Camera 1	3时34分39秒		取消
4	NVR 录像导出	Camera 1	1时35分32秒		取消
5	NVR 录像导出	Camera 1	0时11分42秒		正在导出
					•

2.2.4.2 视图设置

视图的作用是用户可以预先编辑好视图的布局和视图的内容,快速的切换视频区域.而且将会 保存到 VMS 平台里,方便以后使用

Cient Client	2016/11/24 17:42:11	- 0	×
🖵 实时 🕩 回航 🎦 管理 🕐 帮助			Ð
摄像机 设置 系统			
			~
视图设置			
祝图 ●			
₩ 新建视程(1+7)			
□ Ⅲ 新建视程(2×2)			
│ ◎ 添加元麦			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Sener •			
a 172 18 197 215			
Camera 1			
■ Camera 2			
■ Camera 3			
Camera 4			
Camera 5			
Camera 6			
其它项			

2.2.4.2.1 视图编辑

2.2.4.2.1.1 新增视图

点击新增按钮选择需要的视图布局类型

Monitor Client	2016/11/24 17:42:51	_ = ×	
			€
摄像机 设置 系统			
与出列表 視图 送项 100/0 =			~
视图设置			
			"
## 30%(L/27)			
# 新建初園(2-2)			
Sever =			
= 1/2/6/19/215			
Camera 2			
Camera 3			
Camera 4			
Camera 5			
Kamera 6			
其它项			

Monitor Client						2016/11/24 17:43:55 – 🗉 🗙
🖵 实时 🕨	回放		管理	0	帮助	⊖ €
 振像机 役置 系统 日田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	,					
新页面 🛛 🗙	视图设置 和	× +				
视图设置						
视图	1:1 >					
Ⅲ 默认(2x2)	4:3 ▶					
Ⅲ 新建视图(1+7)	4:3纵向 ▶					
Ⅲ 新建视图(2x2)	16:9 🕨					
	16:9纵向 🕨					
· 添加元素	0					
d版1家们L	4					
- 172 19 107 015	-					
	-1					
Camera 2						
Camera 3						
🖬 Camera 4						
🚍 Camera 5						
🛋 Camera 6	•					
其它项						

2.2.4.2.1.2 视图内容编辑

有 4 种类型的视图内容, 1. 摄像机, 2. 图片, 3. HTML 网页, 4. 视频轮巡 选中要编辑的视图

Monitor Client	2016/11/24 17:44:36	– 🗆 ×
		e
摄像机 设置 系统		
与出列表 视图 选项 加强心理 含云 加强心理 含云		~
视图设置		
祝图 ・		
Ⅲ 默认(2x2)		
鮮 新建祝四(1+7)		
## 新建领图(2×2)		
添加元素		
撮像机 Q		
🔺 Server 🔹		
— 172.18.197.215		
K Camera 1		
Camera 2		
Camera 3		

1> 设置视图窗口添加视频设备,选中摄像机,拖到目标窗口上,完成视频添加.

文目 回該 管理 ③ 帮助 現原机 设置 系統 写出列末 通販	¢
	~
	^
视图设置	7
视图 O Camera 1 视图属性	
■ 數认(2×2)	
未开始	
HEROSPEED	
添加元素	
接像机 Q	
sever s	
■ Connera 1 ■ Connera 3 日点: 子羽流	
Camera 4 HEROSPEED HEROSPEED	
Camera 5	
Camera 6	
其它项	

- 2> 设置视图窗口添加文本页面
 - a. 点击其他项
 - b. 选中"HTML 页面"
 - c. 拖到指定的窗口
 - d. 输入 web 地址

Monitor Client		2016/	11/24 17:46:08 🗕 🗖 🗙
	+		
视图设置			
视图	无腹放		视图属性
Ⅲ 默认(2x2) ● 新建初期(1+7)			🗖 启用轮巡
·····································			轮巡时长(秒):
	- 打开 新入费打开的网址・或HTML页面所在的本3 http:/// 稿室	? ×	1 4
· 添加元素 			
甘它而			
井 ビ坝 田田山 西田 昭徳 林辺	HEROSPEED	HEROSPEED	元素属性

- 3> 设置视图窗口添加图片
 - a. 选中"图像"
 - b. 拖到指定窗口
 - c. 选择图片

Monitor Client					2016	/11/24	17:47:01	- [62
🖵 实时 🗈 回放 🎦	- MIR O	#8.Ph				~		
摄像机 设置 系统	♀ 打开图像							
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	(C:) • Program Files (x86)	VMS Management		VMS Management	Q		
	组织 ▼ 新建文件夹				III • 🔲	2		
导出列表 视图 选项	Subversion ^	名称	修改日期	类型	大小			
新页面 🗤 🗙 初图设置 🗤 🗙 🕂	😸 视频	and are	2016/11/24 15:49	\\ #++++				ľ
	■ 图片	Database	2016/11/24 15:48	文H+天 文仕字				
视图设直	🖹 文档	help	2016/11/24 15:48	文件夹				L IF
和 图 Camera 1	👌 音乐	imageformats	2016/11/24 15:48	文件夹			屋性	
		퉬 Skin	2016/11/24 15:48	文件夹				
IIII 新玩(2X2)	🜏 家庭組 💡	鷆 translation	2016/11/24 15:48	文件夹			用轮巡	
■ 新運視證(1+7)							+⊥≤ /≆h\\.	
Ⅲ 新建视图(2×2)	🖳 计算机						ा र (@):	
	🏭 本地磁盘 (C:)						¢	
	📻 本地磁盘 (D:)							
	👝 本地磁盘 (E:)							
	👝 系统保留 (G:) 🍸					_		
	文件名	ζ(N):		▼ 图像文(#(*.bmp *.jpeg *.jpg	* •		
添加元素					Record Record	51		
· 」 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				317	(0) 取消			
DR BK DG	L							
其它项								
HTML 页面						元쿻	尾属性	
						78,2	477-4120	
+A.7//								
#BI								
	HEROSPEED		HEROSPI					

- 4> 设置视图窗口添加窗口轮巡
 - a. 选中"轮巡"
 - b. 拖到指定窗口
 - c. 选择需要窗口轮巡的设备
 - d. 设置窗口视频轮巡的时间
 - e. 设置视频的码流类型

Monitor Client		2016	6/11/24 17:48:30 <u>–</u> 🗆 ×
🖵 实时 🕨 回放	管理 ? 帮助		•
据像机 设置 系统 正 写出列表 視图 違项	C 00000	2	x
新页面 ··· × 视图设置 ··· × ·			´
视图设置	- 所有掛版机 - Senver		保存
う (死) Camera 1	= 172.18.197.215	増加 増加 Camera 1 10 秒 主码流	和民族
(光音) (2×2)	Camera 1		图/禹1主
	Camera 2	刑除	日用轮巡
₩ 新建视图(2×2)	Camera 3		时长(秒):
	Camera 4	清空	\$
	Camera 6		
	Camera 7		
	默认轮巡时间(秒)		
添加元素	10 🗢	T #	
摄像机	默认码流		
其它项	王码流	提示:双击窗格进入编辑状态。	
HTML 页面			麦 属性
图像			
14巡			轮巡设置
	HEROSPEED	HEROSPEED	

2.2.4.2.1.3 修改视图名称

双击要修改的视图进入编辑状态,修改视图名称

Sector Client		2016/11/24 17:49:31
🖵 实时 🗈 回放 🔂 管理	⑦ 帮助	
│ 捐像机 设置 系统 □===□ □□=== ♪<		
日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
新页面 如 🗙 祝图设置 🛛 🗙 🕂		
视图设置		保存
- 祝图		视图属性
		□ 启用轮巡
新建视图(2x2)		轮巡时长(秒):
HEROSPEE	ED HERO <mark>SPÉED</mark>	
添加元素		
摄像机	×	
其它项		
HTML页面		元素属性
▲	_{使式下有效}	
	HEROSPEED	
	V.	

2.2.4.2.1.4 删除视图

选择视图右键弹出菜单选择删除视图

Monitor Client		管理	老田	2016	/11/24 17:49:56 – □ × ∈
田康和 设置 系统 日本 日本 日本		BC U	****		~
初网设置					
祝田 (¥1) 田 新以(2x2) 田 新建教問(1+7) 田 新建教問(2x2) 開除 添加元素		HERCEPEED		HEROSPEED	[1] 一 启用轮巡 轮巡时长 (秒): 1 ◆
摄像机 <mark>其它颈</mark> HTML员面 图像	轮巡显	示只在实时模式下	¥ 〔有效	HEROSPEED	元素属性

2.2.4.2.1.5 设置视图轮巡

- 1> 选中"开启轮巡"
- 2> 设置轮巡间隔时间
- 3> 设置视频轮巡码流

Search Street St				2016/11/24 17:51:23 – 🗆 ×
🖵 实时 🕨 回前	1 管理	⑦ 帮助		Ð
摄像机 设置 系统				
	л х +			^
一方面が開				
忧密攻重				
- 视图 🛨				视图属性
Ⅲ 默认(2x2)				☑ 启用轮巡
■ 新建祝留(1+7) ■ 新建祝習(2x2)				轮巡时长(秒):
				10 🗢
	HEROSPE		HEROSPEED	
添加元素				
摄像机		×		
其它项				
HTML 页面				元素属性
图像				
轮巡	轮巡显示只在实时	模式下有效		轮巡设置
			HEROSPEED	

2.2.4.2.1.6 保存编辑

视图编辑完成后一定要记得点击保存才会生效

Monitor Client		管理の	邦 助	201	6/11/24 17:51:50 – 🗆 × 🖅
田田和 设置 系统 田田和 公置 系统 学出列表 祝田 造项					
视图设置					
祝留 ● 開 默认(2/2) ■ 默认(2/2) ■ 新建(1-7) ■ 前建(1-7) ■ 前単常間(2-2) 添加元素		HEROSPEED		HEROSPEED	2 启用轮巡 2 启用轮巡 轮巡时末(秒): 10 ←
摄像机 <mark>其它颈</mark> HTML页面 图象 NE	轮巡员	示只在实时模式下	× ^不 有效	HEROSPEED	元素属性 轮型设置

2.2.4.3 系统参数设置

Monitor Client				2016/11/24 17:52:25	- • ×
🖵 实时 🗈 回放	1 管理	⑦ 帮助			Ð
摄像机 设置 系统					
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					
新页面 コメ 視图设置		∞× +			^
系统选项					
	惑寻进而				
系统选项	<u>B</u> XD				
	☑ 记住密码	🔲 自动登录			
	语言选项				
	中文简体				
	存储选项				
	抓拍图像	C:\VMS\Picture	浏览		
	巴中加格	C:\\/MC\Event			
	寺山倪州	C:\vwis\cxpon			
	记录视频	C:\VMS\Record	浏览		
	其它				
	■ 窗口最大化时	自动切换到主码流			

登录选项:可以设置是否记住密码,是否自动登陆 语言选项:设置系统语言 存储选项:设置抓拍、视频导出和记录视频的路径 其他:设置窗口最大化时是否自动设置为主码流播放

2.2.5 登出

Se Monitor Client			2016/11/24 17:53:05 💶 🗙
🖵 实时 🕨 回放	☐ 管理 ⑦ 帮助		1 🖊 🗉
摄像机 设置 系统			
			2
与出列表 视图 送项 新页面 x 视图设置 x x	选项 如 x 十		<u>^</u>
系统选项			
	ジョン± −万		
系统选项	2末匹坝		
	🗹 记住密码 📃 自动登录		
i	吾言选项		
L			
	中文简体		
1	 子储选项		
		Saute	
	JK HILLIN C. WWISPICTURE	20104	
	导出视频 C:\VMS\Export	浏览	
	记录视频 C:\VMS\Record	浏览	
ļ			
	第四最大化时,自动切掉到主码流		

- 1. 退出系统
- 2. 注销系统